
明眸产品 集成指导手册

目录

1. 简介.....	5
1.1 编写目的	5
1.2 术语和缩写	5
2. 集成流程介绍.....	6
2.1 整体流程	6
2.1.1 权限管理.....	6
2.1.2 远程控制.....	6
2.1.3 事件管理.....	6
2.2 卡管理.....	7
2.2.1 功能介绍.....	7
2.2.2 功能示例.....	7
2.2.3 集成流程.....	7
2.2.4 备注.....	9
2.3 指纹管理.....	10
2.3.1 功能介绍.....	10
2.3.2 功能示例.....	10
2.3.3 集成流程.....	10
2.3.4 备注.....	13
2.4 人脸管理.....	13
2.4.1 功能介绍.....	14
2.4.2 功能示例.....	14
2.4.3 集成流程.....	14
2.4.4 备注.....	16
2.5 远程控门.....	16
2.5.1 功能介绍.....	16
2.5.2 功能示例.....	17
2.5.3 集成流程.....	17
2.5.4 备注.....	17
2.6 设备事件主动上传（布防）	18
2.6.1 功能介绍.....	18
2.6.2 功能示例.....	18
2.6.3 集成流程.....	18
2.6.4 备注.....	19
2.7 主动获取设备事件	19
2.7.1 功能介绍.....	19
2.7.2 功能示例.....	19
2.7.3 集成流程.....	20
2.7.4 备注.....	21
2.8 卡权限计划模板管理	21
2.8.1 功能介绍.....	21

2.8.2	功能示例.....	21
2.8.3	集成流程.....	22
2.8.4	备注.....	23
3.	接口附录	23
3.1	卡管理	23
3.1.1	卡获取（获取所有）	23
3.1.2	卡获取（按条件获取）	25
3.1.3	卡下发.....	28
3.1.4	卡删除.....	31
3.2	指纹管理	34
3.2.1	指纹获取.....	34
3.2.2	指纹下发.....	36
3.2.3	指纹删除.....	39
3.2.4	指纹采集.....	42
3.3	人脸管理	44
3.3.1	人脸获取.....	44
3.3.2	人脸下发.....	46
3.3.3	人脸删除.....	48
3.3.4	人脸采集.....	50
3.4	远程控门	52
3.4.1	接口函数.....	52
3.5	门禁主机事件主动上传（布防）	53
3.5.1	接口函数.....	53
3.5.2	命令码.....	54
3.5.3	宏定义及结构体.....	54
3.5.4	备注.....	57
3.6	身份证刷卡信息主动上传（布防）	57
3.6.1	接口函数.....	57
3.6.2	命令码.....	59
3.6.3	宏定义及结构体.....	59
3.6.4	备注.....	61
3.7	主动获取设备事件	61
3.7.1	接口函数.....	61
3.7.2	命令码.....	62
3.7.3	宏定义及结构体.....	62
3.8	卡权限计划模板管理	64
3.8.1	卡权限周计划配置.....	64
3.8.2	卡权限假日计划配置.....	66
3.8.3	卡权限假日组配置.....	68
3.8.4	卡权限计划模板配置.....	70
3.9	门禁事件主次类型	72
3.10	错误码表	75

4. FAQ	76
--------------	----

1. 简介

1.1 编写目的

此文档制定了产品线项目开发中明眸产品接入网络功能的集成说明；

阅读人员主要是：

应用客户端，或者通用平台，行业平台；技术支持人员，测试人员。

1.2 术语和缩写

术语/缩写	含 义
HCNetSDK	海康网络功能软件开发包

2. 集成流程介绍

2.1 整体流程

2.1.1 权限管理

权限管理的整体流程如下图所示：

- 1.卡管理和计划模板管理之间通过计划模板编号（CardRightPlan）关联；
- 2.卡管理和指纹管理、人脸管理之间通过卡号（CardNo）关联；
- 3.在下发人员权限时，首先要下发卡权限，然后才能下发指纹权限、人脸权限（如实际使用场景中没有卡号的需求，也需要虚拟一个卡号下发（要保证卡号在设备内是唯一的））；
- 4.在删除人员权限时，首先要删除指纹权限、人脸权限，然后再删除卡权限。

注：计划模板编号 1 为人脸门禁设备的默认计划模板，为 24 小时全天有权限（如没有特殊权限控制要求，卡管理可以直接使用计划模板编号 1）。




图 1 权限管理

2.1.2 远程控制

远程控制主要为远程控制门的开、关、常开、常闭。此处不做重点介绍，详情请见远程控门章节。

2.1.3 事件管理

事件管理主要分为设备事件主动上传（布防）、主动获取设备事件两种方式：

- 1.设备事件主动上传（布防）实时性较好，在门禁设备触发相关事件（如：刷卡开门、人脸识别通过等）时，会立即上报相关事件给平台；
- 2.主动获取设备事件用于事后查询事件记录，但要注意，由于门禁设备储存空间有限，只能存储固定条数（如 10W 条）的事件。

2.2 卡管理

2.2.1 功能介绍


用于下发及获取设备卡及人员相关信息：如卡号、工号、姓名、卡权限计划模板等相关信息。


2.2.2 功能示例



图 2 卡管理示例

2.2.3 集成流程





2.2.4 备注

在下发卡时：

1. 卡号的整型值不能重复（比如不能同时含有 1 和 01 两种卡号），这两个卡号对于设备来说属于相同的卡号；

2. 要注意：NET_DVR_CARD_RECORD 中不同的卡号 (byCardNo) 的工号 (dwEmployeeNo) 要是唯一的，如对于不同的卡号 byCardNo，设置相同的 dwEmployeeNo，设备是会报错的 (NET_ERR_NOT_SUPPORT_ONE_MORE_CARD)；

3. 计划模板 (CardRightPlan)，可使用默认计划模板 1 (该模板全天 24 小时有权限)。如不配置 CardRightPlan 字段，则在所有时间段都没有权限。如需要控制在某一时间段内的权限，可参考卡权限计划模板管理流程；

4. 如返回的 NET_DVR_CARD_STATUS 中 byStatus 为 0-失败，则需要解析 dwErrorCode 字段(如下所示)来确认具体的错误信息，并根据错误信息排查相关问题。

#define NET_ERR_ILLEGAL_CARDNO 门禁设备要求，请检测卡号是否出错)	1904 //卡号错误 (卡号不符合
-----------------------------------------------------	--------------------

#define NET_ERR_DEVICE_CARD_FULL 的卡号已达上限，不能再下发其他卡号了)	1908 //卡已满 (门禁设备存储
---------------------------------------------------------	--------------------

#define NET_ERR_DOOR_OVER_LIMIT (门编号超出门禁设备实际支持的数目)	1917 //门超出设备最大能力
-------------------------------------------------------	------------------

```
#define NET_ERR_NOT_SUPPORT_ONE_MORE_CARD
```

1920 //不支持一人多卡(不同

卡号下发的工号重复)

2.3 指纹管理

2.3.1 功能介绍

指纹获取：从门禁设备中获取某张卡所关联的指纹信息；

指纹下发：下发某张卡所关联的指纹信息到门禁设备；

指纹删除：删除门禁设备中的指纹信息；


指纹采集：使用门禁设备实时采集设备前的指纹到平台，该指纹可用于指纹下发。


2.3.2 功能示例




图 3 指纹管理示例

2.3.3 集成流程







2.3.4 备注

- 1.由于卡管理中包含了人员相关信息，故：在下发指纹前，需要先下发卡；在删除卡前，需要先删除指纹；
- 2.人员和指纹之间通过卡号进行关联，并确定人员的唯一性；
- 3.在下发指纹时，每次调用指纹下发流程，可逐条下发多枚指纹（多次调用 NET_DVR_SendWithRecvRemoteConfig 接口），数目没有限制；
- 4.在获取指纹时，每次调用指纹获取流程最多只能获取某张卡所关联的指纹（1 张卡最多关联 10 枚指纹），如果想要再获取其他卡的指纹，则需要重新执行该流程（指的是从 NET_DVR_StartRemoteConfig、NET_DVR_GetNextRemoteConfig 到 NET_DVR_StopRemoteConfig 的流程）；
- 5.在下发指纹时：只有当 NET_DVR_FINGERPRINT_STATUS 中 byRecvStatus 字段为 0-成功，同时 byCardReaderRecvStatus 字段为 1-成功时，才代表指纹下发成功。否则需要根据 byRecvStatus 字段（门禁设备检测到的错误）和 byCardReaderRecvStatus 字段（门禁设备内读卡器检测到的错误）来判断具体的出错原因，并重新下发该枚指纹。

2.4 人脸管理

2.4.1 功能介绍

人脸获取：从门禁设备中获取某张卡所关联的人脸信息；

人脸下发：下发某张卡所关联的人脸信息到门禁设备；

人脸删除：删除门禁设备中的人脸信息；

人脸采集：使用门禁设备实时采集设备前的人脸图片到平台，该人脸图片可用于人脸下发。

2.4.2 功能示例







图 4 人脸管理示例

2.4.3 集成流程



流程 11 人脸删除



流程 12 人脸采集

2.4.4 备注

- 1.由于卡管理中包含了人员相关信息，故：在下发人脸前，需要先下发卡；在删除卡前，需要先删除人脸；
- 2.人员和人脸之间通过卡号进行关联，并确定人员的唯一性；
- 3.在下发人脸时，每次调用人脸下发流程，可逐条下发多张人脸（多次调用NET_DVR_SendWithRecvRemoteConfig 接口），数目没有限制；
- 4.在获取人脸时，每次调用流程最多只能获取 1 张卡的 1 个人脸，如果想要再获取其他卡的人脸，则需要重新执行该流程（指的是从 NET_DVR_StartRemoteConfig、NET_DVR_GetNextRemoteConfig 到 NET_DVR_StopRemoteConfig 的流程）；
- 5.人脸图片的大小最大不超过 200k；
- 6.在下发人脸图片时：只有当 NET_DVR_FACE_STATUS 中 byRecvStatus 字段为 1-成功，才代表人脸图片下发成功。否则需要根据 byRecvStatus 字段来判断具体的出错原因，并重新下发该张人脸图片。

2.5 远程控门

2.5.1 功能介绍

用于控制门禁设备门的开、关、常开、常关。


2.5.2 功能示例



图 5 远程控门示例

2.5.3 集成流程

远程控门对应的接口：NET_DVR_ControlGateway。接口的详细调用方式见附件。



流程 13 远程控门

2.5.4 备注

用户注册 (NET_DVR_Login_V40) 成功之后即可通过门禁控制接口 NET_DVR_ControlGateway

来控制门禁的开启和关闭。

2.6 设备事件主动上传（布防）

2.6.1 功能介绍

用于实时获取门禁设备的人员刷卡、异常等信息。

2.6.2 功能示例





图 6 事件上传示例

2.6.3 集成流程



流程 14 设备事件主动上传 (布防)

2.6.4 备注

1. “布防”是指 SDK 主动连接设备，并发起报警上传命令，设备发生刷卡等事件时会立即上传给 SDK；
2. “布防”分为客户端布防和实时布防：客户端布防支持实时事件上传+离线事件上传；实时布防仅支持实时事件上传，不支持离线事件上传（**性能限制：**门禁设备只支持 1 路客户端布防，4 路实时布防；**调用区别：**通过 NET_DVR_SETUPALARM_PARAM 中 byDeployType（布防类型：0-客户端布防，1-实时布防）字段进行区分）。

2.7 主动获取设备事件

2.7.1 功能介绍

用于事后从门禁设备查询人员刷卡、异常等信息。

2.7.2 功能示例





图 7 主动获取设备事件示例

2.7.3 集成流程



流程 15 主动获取设备事件流程

2.7.4 备注

设备事件获取对应的命令码：NET_DVR_GETACS_EVENT，该接口可用于主动获取设备事件信息。接口的详细调用方式见附件。

2.8 卡权限计划模板管理

2.8.1 功能介绍

用于配置不同人员的开关门时间段（按照周、假日配置时间段）。

2.8.2 功能示例





图 8 卡权限计划模板配置示例

2.8.3 集成流程



流程 16 卡权限计划模板配置流程

2.8.4 备注

1. 卡 权 限 计 划 模 板 配 置 : 设 置 卡 权 限 计 划 模 板
(NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_PLAN_TEMPLATE) <—— 设 置 卡 权 限 周 计 划
(NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_WEEK_PLAN) 、 设 置 卡 权 限 假 日 组
(NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_GROUP) <—— 设 置 卡 权 限 假 日 计 划
(NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_PLAN)。

2.这里只是配置好了卡权限计划模板，下发卡时关联配置的模板后，该卡就拥有了配置的权限。

3. 接口附录

3.1 卡管理

3.1.1 卡获取（获取所有）

3.1.1.1 接口函数

1.开启

```
NET_DVR_API LONG __stdcall NET_DVR_StartRemoteConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand,  
LPVOID lpInBuffer, DWORD dwInBufferLen, fRemoteConfigCallback cbStateCallback = NULL,  
LPVOID pUserData = NULL);
```

Parameters

lUserID

[in] NET_DVR_Login_V40 等登录接口的返回值

dwCommand

[in] NET_DVR_GET_CARD

lpInBuffer

[in] 指向一个 NET_DVR_CARD_COND 结构体

dwInBufferSize:

[in] 一个 NET_DVR_CARD_COND 结构体大小

Return Values

-1 表示失败，其他值作为 NET_DVR_GetNextRemoteConfig 等接口的句柄。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

2.逐条获取结果

```
NET_DVR_API LONG __stdcall NET_DVR_GetNextRemoteConfig(LONG lHandle, void* lpOutBuff,  
DWORD dwOutBuffSize);
```

Parameters

lHandle

[in] 句柄，NET_DVR_StartRemoteConfig 的返回值
lpOutBuff

[out] 指向一个 NET_DVR_CARD_RECORD 结构体
dwOutBuffSize

[in] 一个 NET_DVR_CARD_RECORD 结构体大小

Return Values

-1 表示失败，其他值表示当前的获取状态等信息，详见下表。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

宏定义	宏定义值	含义
NET_SDK_GET_NEXT_STATUS_SUCCESS	1000	成功读取到数据，处理完本次数据后需要再次调用 NET_DVR_GetNextRemoteConfig 获取下一条数据
NET_SDK_GET_NEXT_STATUS_NEED_WAIT	1001	需等待设备发送数据，继续调用 NET_DVR_GetNextRemoteConfig
NET_SDK_GET_NEXT_STATUS_FINISH	1002	数据全部取完，可调用 NET_DVR_StopRemoteConfig 结束长连接
NET_SDK_GET_NEXT_STATUS_FAILED	1003	出现异常，可调用 NET_DVR_StopRemoteConfig 结束长连接

3.关闭

NET_DVR_API BOOL __stdcall NET_DVR_StopRemoteConfig(LONG lHandle);

Parameters

lHandle

[in] 句柄，NET_DVR_StartRemoteConfig 的返回值

Return Values

TRUE 表示成功，FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

3.1.1.2 命令码

```
#define NET_DVR_GET_CARD      2560 //获取卡
```

3.1.1.3 宏定义及结构体

宏定义

宏定义	宏定义含义	宏定义值
ACS_CARD_NO_LEN	卡号长度	32
MAX_DOOR_NUM_256	门个数	256
MAX_GROUP_NUM_128	最大群组数	128
CARD_PASSWORD_LEN	卡密码长度	8

NAME_LEN	用户名长度	32
----------	-------	----

⊕ 结构体：

```

typedef struct _NET_DVR_CARD_COND
{
    DWORD dwSize; //结构体大小
    DWORD dwCardNum; //设置或获取卡数量， 获取时置为 0xffffffff 表示获取所有卡信息
    BYTE byRes[64];
}NET_DVR_CARD_COND, *LPNET_DVR_CARD_COND;

typedef struct _NET_DVR_CARD_RECORD
{
    DWORD dwSize; //结构体大小
    BYTE byCardNo[ACS_CARD_NO_LEN]; //卡号
    BYTE byCardType; /*卡类型： 1- 普通卡（默认）， 2- 残障人士卡， 3- 禁止名单卡， 4- 巡
更卡， 5- 胁迫卡， 6- 超级卡， 7- 来宾卡， 8- 解除卡， 9- 员工卡， 10- 应急卡， 11- 应急管理卡（用
于授权临时卡权限， 本身不能开门）， 默认普通卡*/
    BYTE byLeaderCard; /*是否为首卡： 1- 是， 0- 否*/
    BYTE byUserType; //用户类型： 0 – 普通用户 1- 管理员用户
    BYTE byRes;
    BYTE byDoorRight[MAX_DOOR_NUM_256];/*门权限（梯控的楼层权限、锁权限）， 按字节
表示， 1-为有权限， 0-为无权限， 从低位到高位依次表示对门（或者梯控楼层、锁）1-N 是否有权限
*/
    NET_DVR_VALID_PERIOD_CFG struValid; /*有效期参数(有效时间跨度为 1970 年 1 月 1 日
0 点 0 分 0 秒~2037 年 12 月 31 日 23 点 59 分 59 秒) */
    BYTE byBelongGroup[MAX_GROUP_NUM_128]; /*所属群组， 按字节表示， 1-属于， 0-不
属于， 从低位到高位表示是否从属群组 1~N*/
    BYTE byCardPassword[CARD_PASSWORD_LEN]; //卡密码
    WORD wCardRightPlan[MAX_DOOR_NUM_256]; /*卡权限计划， 取值为计划模板编号， 同个
门（锁）不同计划模板采用权限或的方式处理 */
    DWORD dwMaxSwipeTimes; //最大刷卡次数， 0 为无次数限制
    DWORD dwSwipeTimes; //已刷卡次数
    DWORD dwEmployeeNo; //工号（用户 ID）， 1~99999999， 不能以 0 开头且不能重复
    BYTE byName[NAME_LEN]; //姓名
    BYTE byRes[260];
}NET_DVR_CARD_RECORD, *LPNET_DVR_CARD_RECORD;

```

3.1.2 卡获取（按条件获取）

3.1.2.1 接口函数

1.开启

```
NET_DVR_API LONG __stdcall NET_DVR_StartRemoteConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand,
LPVOID lpInBuffer, DWORD dwInBufferLen, fRemoteConfigCallback cbStateCallback = NULL,
```

```
LPVOID pUserData = NULL);
```

Parameters

IUserID

[in] NET_DVR_Login_V40 等登录接口的返回值

dwCommand

[in] NET_DVR_GET_CARD

lpInBuffer

[in] 指向一个 NET_DVR_CARD_COND 结构体

dwInBufferSize:

[in] 一个 NET_DVR_CARD_COND 结构体大小

Return Values

-1 表示失败，其他值作为 NET_DVR_SendWithRecvRemoteConfig 等接口的句柄。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

2.逐条获取结果

```
NET_DVR_API LONG __stdcall NET_DVR_SendWithRecvRemoteConfig(LONG lHandle, void* lpInBuff, DWORD dwInBufferSize, void* lpOutBuff, DWORD dwOutBuffSize, DWORD *dwOutDataLen);
```

Parameters

lHandle

[in] 句柄，NET_DVR_StartRemoteConfig 的返回值

lpInBuff

[in] 指向一个 NET_DVR_CARD_SEND_DATA 结构体

dwInBuffSize

[in] 一个 NET_DVR_CARD_SEND_DATA 结构体大小

lpOutBuff

[out] 指向一个 NET_DVR_CARD_RECORD 结构体

dwOutBuffSize

[in] 一个 NET_DVR_CARD_RECORD 结构体大小

dwOutDataLen

[out] 实际收到的数据长度指针，不能为 NULL

Return Values

-1 表示失败，其他值表示当前的获取状态等信息，详见下表。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

宏定义	宏定义值	含义
NET_SDK_CONFIG_STATUS_SUCCESS	1000	成功读取到数据，客户端处理完本次数据后需要再次调用 NET_DVR_SendWithRecvRemoteConfig 获取下一条数据
NET_SDK_CONFIG_STATUS_NEEDWAIT	1001	配置等待，客户端可重新 NET_DVR_SendWithRecvRemoteConfig

NET_SDK_CONFIG_STATUS_FINISH	1002	数据全部取完，此时客户端可调用 NET_DVR_StopRemoteConfig 结束
NET_SDK_CONFIG_STATUS_FAILED	1003	配置失败，客户端可重新 NET_DVR_SendWithRecvRemoteConfig 下发下一条
NET_SDK_CONFIG_STATUS_EXCEPTION	1004	配置异常，此时客户端可调用 NET_DVR_StopRemoteConfig 结束

3.关闭

NET_DVR_API BOOL __stdcall NET_DVR_StopRemoteConfig(LONG lHandle);

Parameters

lHandle

[in] 句柄，NET_DVR_StartRemoteConfig 的返回值

Return Values

TRUE 表示成功，FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

3.1.2.2 命令码

#define NET_DVR_GET_CARD 2560 //获取卡

3.1.2.3 宏定义及结构体

宏定义

宏定义	宏定义含义	宏定义值
ACS_CARD_NO_LEN	卡号长度	32
MAX_DOOR_NUM_256	门个数	256
MAX_GROUP_NUM_128	最大群组数	128
CARD_PASSWORD_LEN	卡密码长度	8
NAME_LEN	用户名长度	32

结构体：

```
typedef struct _NET_DVR_CARD_COND
{
    DWORD dwSize;
    DWORD dwCardNum; //设置或获取卡数量，获取时置为 0xffffffff 表示获取所有卡信息
    BYTE byRes[64];
}NET_DVR_CARD_COND, *LPNET_DVR_CARD_COND;
```

```
typedef struct _NET_DVR_CARD_SEND_DATA
{
    DWORD dwSize;
    BYTE byCardNo[ACS_CARD_NO_LEN]; //卡号
```

```

    BYTE   byRes[16];
}NET_DVR_CARD_SEND_DATA, *LPNET_DVR_CARD_SEND_DATA;

typedef struct _NET_DVR_CARD_RECORD
{
    DWORD   dwSize; //结构体大小
    BYTE   byCardNo[ACS_CARD_NO_LEN]; //卡号
    BYTE   byCardType; /*卡类型： 1- 普通卡（默认）， 2- 残障人士卡， 3- 禁止名单卡， 4- 巡更卡， 5- 胁迫卡， 6- 超级卡， 7- 来宾卡， 8- 解除卡， 9- 员工卡， 10- 应急卡， 11- 应急管理卡（用于授权临时卡权限，本身不能开门），默认普通卡*/
    BYTE   byLeaderCard; /*是否为首卡： 1- 是， 0- 否*/
    BYTE   byUserType; //用户类型： 0 – 普通用户 1- 管理员用户
    BYTE   byRes;
    BYTE   byDoorRight[MAX_DOOR_NUM_256];/*门权限（梯控的楼层权限、锁权限），按字节表示，1-为有权限，0-为无权限，从低位到高位依次表示对门（或者梯控楼层、锁）1-N 是否有权限*/
    NET_DVR_VALID_PERIOD_CFG  struValid; /*有效期参数(有效时间跨度为 1970 年 1 月 1 日 0 点 0 分 0 秒~2037 年 12 月 31 日 23 点 59 分 59 秒) */
    BYTE   byBelongGroup[MAX_GROUP_NUM_128]; /*所属群组，按字节表示，1-属于，0-不属于，从低位到高位表示是否从属群组 1~N*/
    BYTE   byCardPassword[CARD_PASSWORD_LEN]; //卡密码
    WORD   wCardRightPlan[MAX_DOOR_NUM_256]; /*卡权限计划，取值为计划模板编号，同个门（锁）不同计划模板采用权限或的方式处理 */
    DWORD   dwMaxSwipeTimes; //最大刷卡次数，0 为无次数限制
    DWORD   dwSwipeTimes; //已刷卡次数
    DWORD   dwEmployeeNo; //工号（用户 ID），1~99999999，不能以 0 开头且不能重复
    BYTE   byName[NAME_LEN]; //姓名
    BYTE   byRes[260];
}NET_DVR_CARD_RECORD, *LPNET_DVR_CARD_RECORD;

```

3.1.3 卡下发

3.1.3.1 接口函数

1.开启

```

NET_DVR_API LONG __stdcall NET_DVR_StartRemoteConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand,
LPVOID lpInBuffer, DWORD dwInBufferLen, fRemoteConfigCallback cbStateCallback = NULL,
LPVOID pUserData = NULL);

```

Parameters

IUserID

[in] NET_DVR_Login_V40 等登录接口的返回值

dwCommand

[in] NET_DVR_SET_CARD

lpInBuffer

[in] 指向一个 NET_DVR_CARD_COND 结构体

dwInBufferSize:

[in] 一个 NET_DVR_CARD_COND 结构体大小

Return Values

-1 表示失败，其他值作为 NET_DVR_SendWithRecvRemoteConfig 等接口的句柄。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

2.逐条获取结果

```
NET_DVR_API LONG __stdcall NET_DVR_SendWithRecvRemoteConfig(LONG lHandle, void* lpInBuff, DWORD dwInBuffSize, void *lpOutBuff, DWORD dwOutBuffSize, DWORD *dwOutDataLen);
```

Parameters

lHandle

[in] 句柄，NET_DVR_StartRemoteConfig 的返回值

lpInBuff

[in] 指向一个 NET_DVR_CARD_RECORD 结构体

dwInBuffSize

[in] 一个 NET_DVR_CARD_RECORD 结构体大小

lpOutBuff

[out] 指向一个 NET_DVR_CARD_STATUS 结构体

dwOutBuffSize

[in] 一个 NET_DVR_CARD_STATUS 结构体大小

dwOutDataLen

[out] 实际收到的数据长度指针，不能为 NULL

Return Values

-1 表示失败，其他值表示当前的获取状态等信息，详见下表。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

宏定义	宏定义值	含义
NET_SDK_CONFIG_STATUS_SUCCESS	1000	成功读取到数据，客户端处理完本次数据后需要再次调用 NET_DVR_SendWithRecvRemoteConfig 获取下一条数据
NET_SDK_CONFIG_STATUS_NEEDWAIT	1001	配置等待，客户端可重新 NET_DVR_SendWithRecvRemoteConfig
NET_SDK_CONFIG_STATUS_FINISH	1002	数据全部取完，此时客户端可调用 NET_DVR_StopRemoteConfig 结束
NET_SDK_CONFIG_STATUS_FAILED	1003	配置失败，客户端可重新 NET_DVR_SendWithRecvRemoteConfig 下发下一条
NET_SDK_CONFIG_STATUS_EXCEPTION	1004	配置异常，此时客户端可调用 NET_DVR_StopRemoteConfig 结束

3.关闭

```
NET_DVR_API BOOL __stdcall NET_DVR_StopRemoteConfig(LONG lHandle);
```

Parameters

lHandle

[in] 句柄, NET_DVR_StartRemoteConfig 的返回值

Return Values

TRUE 表示成功, FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码, 通过错误码判断出错原因

3.1.3.2 命令码

```
#define NET_DVR_SET_CARD      2561 //下发卡
```

3.1.3.3 宏定义及结构体

宏定义

宏定义	宏定义含义	宏定义值
ACS_CARD_NO_LEN	卡号长度	32
MAX_DOOR_NUM_256	门个数	256
MAX_GROUP_NUM_128	最大群组数	128
CARD_PASSWORD_LEN	卡密码长度	8
NAME_LEN	用户名长度	32

结构体:

```
typedef struct _NET_DVR_CARD_COND
{
    DWORD dwSize;
    DWORD dwCardNum; //设置或获取卡数量, 获取时置为 0xffffffff 表示获取所有卡信息
    BYTE byRes[64];
}NET_DVR_CARD_COND, *LPNET_DVR_CARD_COND;
```

```
typedef struct _NET_DVR_CARD_RECORD
{
    DWORD             dwSize;
    BYTE              byCardNo[ACS_CARD_NO_LEN];
    BYTE              byCardType;
    BYTE              byLeaderCard;
    BYTE              byUserType;
    BYTE              byRes;
    BYTE              byDoorRight[MAX_DOOR_NUM_256];
    NET_DVR_VALID_PERIOD_CFG struValid;
    BYTE              byBelongGroup[MAX_GROUP_NUM_128];
```

```

    BYTE           byCardPassword[CARD_PASSWORD_LEN];
    WORD           wCardRightPlan[MAX_DOOR_NUM_256];
    DWORD          dwMaxSwipeTimes;
    DWORD          dwSwipeTimes;
    DWORD          dwEmployeeNo;
    BYTE           byName[NAME_LEN];
    BYTE           byRes[260];
}NET_DVR_CARD_RECORD, *LPNET_DVR_CARD_RECORD;

```

```

typedef struct _NET_DVR_CARD_STATUS
{
    DWORD   dwSize;
    BYTE    byCardNo[ACS_CARD_NO_LEN];
    DWORD   dwErrorCode;
    BYTE    byStatus; // 状态: 0-失败, 1-成功
    BYTE    byRes[23];
}NET_DVR_CARD_STATUS, *LPNET_DVR_CARD_STATUS;

```

3.1.3.4 备注

dwErrorCode 相关错误码:

#define NET_ERR_ILLEGAL_CARDNO 设备要求, 请检测卡号是否出错)	1904 //卡号错误 (卡号不符合门禁
#define NET_ERR_DEVICE_CARD_FULL 号已达上限, 不能再下发其他卡号了)	1908 //卡已满 (门禁设备存储的卡
#define NET_ERR_DOOR_OVER_LIMIT 号超出门禁设备实际支持的数目)	1917 //门超出设备最大能力 (门编
#define NET_ERR_NOT_SUPPORT_ONE_MORE_CARD 下发的工号重复)	1920 //不支持一人多卡(不同卡号

3.1.4 卡删除

3.1.4.1 接口函数

1.开启

```

NET_DVR_API LONG __stdcall NET_DVR_StartRemoteConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand,
LPVOID lpInBuffer, DWORD dwInBufferLen, fRemoteConfigCallback cbStateCallback = NULL,
LPVOID pUserData = NULL);

```

Parameters

IUserID

[in] NET_DVR_Login_V40 等登录接口的返回值

dwCommand

[in] NET_DVR_DEL_CARD

lpInBuffer

[in] 指向一个 NET_DVR_CARD_COND 结构体

dwInBufferSize:

[in] 一个 NET_DVR_CARD_COND 结构体大小

Return Values

-1 表示失败，其他值作为 NET_DVR_SendWithRecvRemoteConfig 等接口的句柄。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

2.逐条获取结果

```
NET_DVR_API LONG __stdcall NET_DVR_SendWithRecvRemoteConfig(LONG lHandle, void* lpInBuff, DWORD dwInBuffSize, void *lpOutBuff, DWORD dwOutBuffSize, DWORD *dwOutDataLen);
```

Parameters

lHandle

[in] 句柄，NET_DVR_StartRemoteConfig 的返回值

lpInBuff

[in] 指向一个 NET_DVR_CARD_SEND_DATA 结构体

dwInBuffSize

[in] 一个 NET_DVR_CARD_SEND_DATA 结构体大小

lpOutBuff

[out] 指向一个 NET_DVR_CARD_STATUS 结构体

dwOutBuffSize

[in] 一个 NET_DVR_CARD_STATUS 结构体大小

dwOutDataLen

[out] 实际收到的数据长度指针，不能为 NULL

Return Values

-1 表示失败，其他值表示当前的获取状态等信息，详见下表。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

宏定义	宏定义值	含义
NET_SDK_CONFIG_STATUS_SUCCESS	1000	成功读取到数据，客户端处理完本次数据后需要再次调用 NET_DVR_SendWithRecvRemoteConfig 获取下一条数据
NET_SDK_CONFIG_STATUS_NEEDWAIT	1001	配置等待，客户端可重新 NET_DVR_SendWithRecvRemoteConfig
NET_SDK_CONFIG_STATUS_FINISH	1002	数据全部取完，此时客户端可调用 NET_DVR_StopRemoteConfig 结束
NET_SDK_CONFIG_STATUS_FAILED	1003	配置失败，客户端可重新 NET_DVR_SendWithRecvRemoteConfig 下发下一条
NET_SDK_CONFIG_STATUS_EXCEPTION	1004	配置异常，此时客户端可调用 NET_DVR_StopRemoteConfig 结束

3.关闭

```
NET_DVR_API BOOL __stdcall NET_DVR_StopRemoteConfig(LONG lHandle);
```

Parameters

lHandle

[in] 句柄, NET_DVR_StartRemoteConfig 的返回值

Return Values

TRUE 表示成功, FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码, 通过错误码判断出错原因

3.1.4.2 命令码

```
#define NET_DVR_DEL_CARD    2562 //删除卡
```

3.1.4.3 宏定义及结构体

宏定义

宏定义	宏定义含义	宏定义值
ACS_CARD_NO_LEN	卡号长度	32

结构体:

```
typedef struct _NET_DVR_CARD_COND
{
    DWORD dwSize;
    DWORD dwCardNum; //设置或获取卡数量, 获取时置为 0xffffffff 表示获取所有卡信息
    BYTE byRes[64];
}NET_DVR_CARD_COND, *LPNET_DVR_CARD_COND;

typedef struct _NET_DVR_CARD_SEND_DATA
{
    DWORD dwSize;
    BYTE byCardNo[ACS_CARD_NO_LEN]; //卡号
    BYTE byRes[16];
}NET_DVR_CARD_SEND_DATA, *LPNET_DVR_CARD_SEND_DATA;

typedef struct _NET_DVR_CARD_STATUS
{
    DWORD dwSize;
    BYTE byCardNo[ACS_CARD_NO_LEN];
    DWORD dwErrorCode;
    BYTE byStatus; // 状态: 0-失败, 1-成功
    BYTE byRes[23];
}NET_DVR_CARD_STATUS, *LPNET_DVR_CARD_STATUS;
```

3.2 指纹管理

3.2.1 指纹获取

3.2.1.1 接口函数

1.开启

```
NET_DVR_API LONG __stdcall NET_DVR_StartRemoteConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand,  
LPVOID lpInBuffer, DWORD dwInBufferLen, fRemoteConfigCallback cbStateCallback = NULL,  
LPVOID pUserData = NULL);
```

Parameters

IUserID

[in] NET_DVR_Login_V40 等登录接口的返回值

dwCommand

[in] NET_DVR_GET_FINGERPRINT

lpInBuffer

[in] 指向一个 NET_DVR_FINGERPRINT_COND 结构体

dwInBufferSize:

[in] 一个 NET_DVR_FINGERPRINT_COND 结构体大小

Return Values

-1 表示失败，其他值作为 NET_DVR_GetNextRemoteConfig 等接口的句柄。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

2.逐条获取结果

```
NET_DVR_API LONG __stdcall NET_DVR_GetNextRemoteConfig(LONG lHandle, void* lpOutBuff,  
DWORD dwOutBuffSize);
```

Parameters

lHandle

[in] 句柄，NET_DVR_StartRemoteConfig 的返回值

lpOutBuff

[out] 指向一个 NET_DVR_FINGERPRINT_RECORD 结构体

dwOutBuffSize

[in] 一个 NET_DVR_FINGERPRINT_RECORD 结构体大小

Return Values

-1 表示失败，其他值表示当前的获取状态等信息，详见下表。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

宏定义	宏定义值	含义
NET_SDK_GET_NEXT_STATUS_SUCCESS	1000	成功读取到数据，处理完本次数据后需要再次调用 NET_DVR_GetNextRemoteConfig 获取

		下一条数据
NET_SDK_GET_NEXT_STATUS_NEED_WAIT	1001	需等待设备发送数据，继续调用 NET_DVR_GetNextRemoteConfig
NET_SDK_GET_NEXT_STATUS_FINISH	1002	数据全部取完，可调用 NET_DVR_StopRemoteConfig 结束长连接
NET_SDK_GET_NEXT_STATUS_FAILED	1003	出现异常，可调用 NET_DVR_StopRemoteConfig 结束长连接

3.关闭

NET_DVR_API BOOL __stdcall NET_DVR_StopRemoteConfig(LONG lHandle);

Parameters

lHandle

[in] 句柄，NET_DVR_StartRemoteConfig 的返回值

Return Values

TRUE 表示成功，FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

3.2.1.2 命令码

#define NET_DVR_GET_FINGERPRINT 2563 //获取指纹

3.2.1.3 宏定义及结构体

宏定义

宏定义	宏定义含义	宏定义值
ACS_CARD_NO_LEN	卡号长度	32
NET_SDK_EMPLOYEE_NO_LEN	工号长度	32
MAX_CARD_READER_NUM_512	最大读卡器数	512
MAX_FINGER_PRINT_LEN	最大指纹长度	768

结构体：

```
typedef struct tagNET_DVR_FINGERPRINT_COND
{
    DWORD dwSize;
    DWORD dwFingerprintNum;      //指纹数量（指纹获取或下发时有效，指纹获取时为0xffffffff
表示获取所有指纹信息）
    BYTE byCardNo[ACS_CARD_NO_LEN]; //指纹关联的卡号（指纹获取时有效）
    DWORD dwEnableReaderNo;      //指纹读卡器编号（指纹获取时有效）
    BYTE byFingerPrintID;        //指纹编号，有效值范围1-10（指纹获取时有效，0xff表示该卡
所有指纹）
    BYTE byRes[131];
```

```

}NET_DVR_FINGERPRINT_COND, *LPNET_DVR_FINGERPRINT_COND;

typedef struct _NET_DVR_FINGERPRINT_RECORD
{
    DWORD dwSize;
    BYTE byCardNo[ACS_CARD_NO_LEN]; //指纹关联的卡号
    DWORD dwFingerPrintLen;      //指纹数据长度
    DWORD dwEnableReaderNo;      //需要下发指纹的读卡器编号
    BYTE byFingerPrintID;        //手指编号，有效值范围为 1-10
    BYTE byFingerType;           //指纹类型 0-普通指纹，1-胁迫指纹
    BYTE byRes1[30];
    BYTE byFingerData[MAX_FINGER_PRINT_LEN];          //指纹数据内容
    BYTE byRes[96];
}NET_DVR_FINGERPRINT_RECORD, *LPNET_DVR_FINGERPRINT_RECORD;

```

3.2.2 指纹下发

3.2.2.1 接口函数

1.开启

NET_DVR_API LONG __stdcall NET_DVR_StartRemoteConfig(LONG IUserID, DWORD dwCommand,
LPVOID lpInBuffer, DWORD dwInBufferLen, fRemoteConfigCallback cbStateCallback = NULL,
LPVOID pUserData = NULL);

Parameters

IUserID

[in] NET_DVR_Login_V40 等登录接口的返回值

dwCommand

[in] NET_DVR_SET_FINGERPRINT

lpInBuffer

[in] 指向一个 NET_DVR_FINGERPRINT_COND 结构体

dwInBufferSize:

[in] 一个 NET_DVR_FINGERPRINT_COND 结构体大小

Return Values

-1 表示失败，其他值作为 NET_DVR_SendWithRecvRemoteConfig 等接口的句柄。接口返回失败
请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

2.逐条获取结果

NET_DVR_API LONG __stdcall NET_DVR_SendWithRecvRemoteConfig(LONG IHandle, void*
lpInBuff, DWORD dwInBuffSize, void*lpOutBuff, DWORD dwOutBuffSize, DWORD
*dwOutDataLen);

Parameters

IHandle

[in] 句柄，NET_DVR_StartRemoteConfig 的返回值
 lpInBuff
 [in] 指向一个 NET_DVR_FINGERPRINT_RECORD 结构体
 dwInBuffSize
 [in] 一个 NET_DVR_FINGERPRINT_RECORD 结构体大小
 lpOutBuff
 [out] 指向一个 NET_DVR_FINGERPRINT_STATUS 结构体
 dwOutBuffSize
 [in] 一个 NET_DVR_FINGERPRINT_STATUS 结构体大小
 dwOutDataLen
 [out] 实际收到的数据长度指针，不能为 NULL

Return Values

-1 表示失败，其他值表示当前的获取状态等信息，详见下表。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

宏定义	宏定义值	含义
NET_SDK_CONFIG_STATUS_SUCCESS	1000	成功读取到数据，客户端处理完本次数据后需要再次调用 NET_DVR_SendWithRecvRemoteConfig 获取下一条数据
NET_SDK_CONFIG_STATUS_NEEDWAIT	1001	配置等待，客户端可重新 NET_DVR_SendWithRecvRemoteConfig
NET_SDK_CONFIG_STATUS_FINISH	1002	数据全部取完，此时客户端可调用 NET_DVR_StopRemoteConfig 结束
NET_SDK_CONFIG_STATUS_FAILED	1003	配置失败，客户端可重新 NET_DVR_SendWithRecvRemoteConfig 下发下一条
NET_SDK_CONFIG_STATUS_EXCEPTION	1004	配置异常，此时客户端可调用 NET_DVR_StopRemoteConfig 结束

3.关闭

NET_DVR_API BOOL __stdcall NET_DVR_StopRemoteConfig(LONG lHandle);

Parameters

lHandle

[in] 句柄，NET_DVR_StartRemoteConfig 的返回值

Return Values

TRUE 表示成功，FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

3.2.2.2 命令码

```
#define NET_DVR_SET_FINGERPRINT      2564 //下发指纹
```

3.2.2.3 宏定义及结构体

⊕ 宏定义

宏定义	宏定义含义	宏定义值
ACS_CARD_NO_LEN	卡号长度	32
NET_SDK_EMPLOYEE_NO_LEN	工号长度	32
MAX_CARD_READER_NUM_512	最大读卡器数	512
MAX_FINGER_PRINT_LEN	最大指纹长度	768
ERROR_MSG_LEN	下发错误信息	32

⊕ 结构体：

```
typedef struct tagNET_DVR_FINGERPRINT_COND
{
    DWORD    dwSize;
    DWORD    dwFingerprintNum;      //指纹数量（指纹获取或下发时有效，指纹获取时为0xffffffff
表示获取所有指纹信息）
    BYTE     byCardNo[ACS_CARD_NO_LEN];    //指纹关联的卡号（指纹获取时有效）
    DWORD    dwEnableReaderNo;        //指纹读卡器编号（指纹获取时有效）
    BYTE     byFingerPrintID;       //指纹编号，有效值范围1-10（指纹获取时有效，0xff表示该卡
所有指纹）
    BYTE     byRes[131];
}NET_DVR_FINGERPRINT_COND, *LPNET_DVR_FINGERPRINT_COND;

typedef struct _NET_DVR_FINGERPRINT_RECORD
{
    DWORD    dwSize;
    BYTE     byCardNo[ACS_CARD_NO_LEN]; //指纹关联的卡号
    DWORD dwFingerPrintLen;        //指纹数据长度
    DWORD    dwEnableReaderNo;      //需要下发指纹的读卡器编号
    BYTE     byFingerPrintID;       //手指编号，有效值范围为1-10
    BYTE     byFingerType;          //指纹类型 0-普通指纹，1-胁迫指纹
    BYTE     byRes1[30];
    BYTE     byFingerData[MAX_FINGER_PRINT_LEN];           //指纹数据内容
    BYTE     byRes[96];
}NET_DVR_FINGERPRINT_RECORD, *LPNET_DVR_FINGERPRINT_RECORD;

typedef struct _NET_DVR_FINGERPRINT_STATUS
{
    DWORD dwSize;
    BYTE   byCardNo[ACS_CARD_NO_LEN]; //指纹关联的卡号
    BYTE   byCardReaderRecvStatus;   //指纹读卡器状态，按字节表示，0-失败，1-成功，2-该指纹
模组不在线，3-重试或指纹质量差，4-内存已满，5-已存在该指纹，6-已存在该指纹ID，7-非法指纹
ID，8-该指纹模组无需配置
    BYTE   byFingerPrintID;         //手指编号，有效值范围为1-10
    BYTE   byFingerType;            //指纹类型 0-普通指纹，1-胁迫指纹
```

```

    BYTE byRecvStatus; //主机错误状态: 0-成功, 1-手指编号错误, 2-指纹类型错误, 3-卡号
    错误(卡号规格不符合设备要求), 4-指纹未关联工号或卡号(工号或卡号字段为空), 5-工号不存在,
    6-指纹数据长度为 0, 7-读卡器编号错误, 8-工号错误
    BYTE byErrorMsg[ERROR_MSG_LEN]; //下发错误信息, 当 byCardReaderRecvStatus 为 5 时,
    表示已存在指纹对应的卡号
    DWORD dwCardReaderNo; //当 byCardReaderRecvStatus 为 5 时, 表示已存在指纹对应的指纹
    读卡器编号, 可用于下发错误返回。0 时表示无错误信息
    BYTE byRes[20];
}NET_DVR_FINGERPRINT_STATUS, *LPNET_DVR_FINGERPRINT_STATUS;

```

3.2.3 指纹删除

3.2.3.1 接口函数

1.开启

```
NET_DVR_API LONG __stdcall NET_DVR_StartRemoteConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand,
LPVOID lpInBuffer, DWORD dwInBufferLen, fRemoteConfigCallback cbStateCallback = NULL,
LPVOID pUserData = NULL);
```

Parameters

IUserID

[in] NET_DVR_Login_V40 等登录接口的返回值

dwCommand

[in] NET_DVR_DEL_FINGERPRINT

lpInBuffer

[in] 指向一个 NET_DVR_FINGER_PRINT_INFO_CTRL_V50 结构体

dwInBufferSize:

[in] 一个 NET_DVR_FINGER_PRINT_INFO_CTRL_V50 结构体大小

Return Values

-1 表示失败, 其他值作为 NET_DVR_GetNextRemoteConfig 等接口的句柄。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码, 通过错误码判断出错原因

2.逐条获取结果

```
NET_DVR_API LONG __stdcall NET_DVR_GetNextRemoteConfig(LONG lHandle, void* lpOutBuff,
DWORD dwOutBuffSize);
```

Parameters

lHandle

[in] 句柄, NET_DVR_StartRemoteConfig 的返回值

lpOutBuff

[out] 指向一个 NET_DVR_FINGER_PRINT_INFO_STATUS_V50 结构体

dwOutBuffSize

[in] 一个 NET_DVR_FINGER_PRINT_INFO_STATUS_V50 结构体大小

Return Values

-1 表示失败，其他值表示当前的获取状态等信息，详见下表。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

宏定义	宏定义值	含义
NET_SDK_GET_NEXT_STATUS_SUCCESS	1000	成功读取到数据，处理完本次数据后需要再次调用 NET_DVR_GetNextRemoteConfig 获取下一条数据
NET_SDK_GET_NEXT_STATUS_NEED_WAIT	1001	需等待设备发送数据，继续调用 NET_DVR_GetNextRemoteConfig
NET_SDK_GET_NEXT_STATUS_FINISH	1002	数据全部取完，可调用 NET_DVR_StopRemoteConfig 结束长连接
NET_SDK_GET_NEXT_STATUS_FAILED	1003	出现异常，可调用 NET_DVR_StopRemoteConfig 结束长连接

3.关闭

NET_DVR_API BOOL __stdcall NET_DVR_StopRemoteConfig(LONG lHandle);

Parameters

lHandle

[in] 句柄，NET_DVR_StartRemoteConfig 的返回值

Return Values

TRUE 表示成功，FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

3.2.3.2 命令码

```
#define NET_DVR_DEL_FINGERPRINT    2565 //删除指纹
```

3.2.3.3 宏定义及结构体

宏定义

宏定义	宏定义含义	宏定义值
ACS_CARD_NO_LEN	卡号长度	32
MAX_CARD_READER_NUM_512	最大读卡器数	512
MAX_FINGER_PRINT_NUM	最大指纹个数	10
NET_SDK_EMPLOYEE_NO_LEN	工号长度	32

结构体：

```
typedef struct tagNET_DVR_FINGER_PRINT_INFO_CTRL_V50
{
    DWORD dwSize;
    BYTE  byMode;           //删除方式，0-按卡号（人员 ID）方式删除，1-按读卡器删除
}
```

```

    BYTE byRes1[3];          //保留
    NET_DVR_DEL_FINGER_PRINT_MODE_V50 struProcessMode; //处理方式
    BYTE byRes[64];          //保留
}NET_DVR_FINGER_PRINT_INFO_CTRL_V50,
*LPNET_DVR_FINGER_PRINT_INFO_CTRL_V50;

typedef union tagNET_DVR_DEL_FINGER_PRINT_MODE_V50
{
    BYTE uLen[588]; //联合体长度
    NET_DVR_FINGER_PRINT_BYCARD_V50     struByCard;      //按卡号(人员ID)的方式
删除
    NET_DVR_FINGER_PRINT_BYREADER_V50   struByReader;    //按读卡器的方式删除
}NET_DVR_DEL_FINGER_PRINT_MODE_V50,
*LPNET_DVR_DEL_FINGER_PRINT_MODE_V50;

typedef struct tagNET_DVR_FINGER_PRINT_BYCARD_V50
{
    BYTE byCardNo[ACS_CARD_NO_LEN]; //指纹关联的卡号
    BYTE byEnableCardReader[MAX_CARD_READER_NUM_512]; //指纹的读卡器信息,按位表
示
    BYTE byFingerPrintID[MAX_FINGER_PRINT_NUM/*10*/]; //需要删除的手指编号,按
数组下标,值表示0-不删除,1-删除该指纹
    BYTE byRes1[2];
    BYTE byEmployeeNo[NET_SDK_EMPLOYEE_NO_LEN]; //工号(人员ID)
}NET_DVR_FINGER_PRINT_BYCARD_V50, *LPNET_DVR_FINGER_PRINT_BYCARD_V50;

typedef struct tagNET_DVR_FINGER_PRINT_BYREADER_V50
{
    DWORD dwCardReaderNo; //按值表示,指纹读卡器编号
    BYTE byClearAllCard; //是否删除所有卡的指纹信息,0-按卡号(人员ID)删除指纹信息,
1-删除所有卡(人员ID)的指纹信息
    BYTE byRes1[3];          //保留
    BYTE byCardNo[ACS_CARD_NO_LEN]; //指纹关联的卡号
    BYTE byEmployeeNo[NET_SDK_EMPLOYEE_NO_LEN]; //工号(人员ID)
    BYTE byRes[516];          //保留
}NET_DVR_FINGER_PRINT_BYREADER_V50,
*LPNET_DVR_FINGER_PRINT_BYREADER_V50;

typedef struct tagNET_DVR_FINGER_PRINT_INFO_STATUS_V50
{
    DWORD dwSize;
    DWORD dwCardReaderNo; //按值表示,指纹读卡器编号
    BYTE byStatus;         //状态:0-无效,1-处理中,2-删除失败,3-成功
    BYTE byRes[63];          //保留

```

```
}NET_DVR_FINGER_PRINT_INFO_STATUS_V50,  
*LPNET_DVR_FINGER_PRINT_INFO_STATUS_V50;
```

3.2.4 指纹采集

3.2.4.1 接口函数

1.开启

```
NET_DVR_API LONG __stdcall NET_DVR_StartRemoteConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand,  
LPVOID lpInBuffer, DWORD dwInBufferLen, fRemoteConfigCallback cbStateCallback = NULL,  
LPVOID pUserData = NULL);
```

Parameters

IUserID

[in] NET_DVR_Login_V40 等登录接口的返回值

dwCommand

[in] NET_DVR_CAPTURE_FINGERPRINT_INFO

lpInBuffer

[in] 指向一个 NET_DVR_CAPTURE_FINGERPRINT_COND 结构体

dwInBufferSize:

[in] 一个 NET_DVR_CAPTURE_FINGERPRINT_COND 结构体大小

Return Values

-1 表示失败，其他值作为 NET_DVR_GetNextRemoteConfig 等接口的句柄。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

2.逐条获取结果

```
NET_DVR_API LONG __stdcall NET_DVR_GetNextRemoteConfig(LONG lHandle, void* lpOutBuff,  
DWORD dwOutBuffSize);
```

Parameters

lHandle

[in] 句柄，NET_DVR_StartRemoteConfig 的返回值

lpOutBuff

[out] 指向一个 NET_DVR_CAPTURE_FINGERPRINT_CFG 结构体

dwOutBuffSize

[in] 一个 NET_DVR_CAPTURE_FINGERPRINT_CFG 结构体大小

Return Values

-1 表示失败，其他值表示当前的获取状态等信息，详见下表。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

宏定义	宏定义值	含义
NET_SDK_GET_NEXT_STATUS_SUCCESS	1000	成功读取到数据，处理完本次数据后需要再次调用 NET_DVR_GetNextRemoteConfig 获取

		下一条数据
NET_SDK_GET_NEXT_STATUS_NEED_WAIT	1001	需等待设备发送数据，继续调用 NET_DVR_GetNextRemoteConfig
NET_SDK_GET_NEXT_STATUS_FINISH	1002	数据全部取完，可调用 NET_DVR_StopRemoteConfig 结束长连接
NET_SDK_GET_NEXT_STATUS_FAILED	1003	出现异常，可调用 NET_DVR_StopRemoteConfig 结束长连接

3.关闭

NET_DVR_API BOOL __stdcall NET_DVR_StopRemoteConfig(LONG lHandle);

Parameters

lHandle

[in] 句柄，NET_DVR_StartRemoteConfig 的返回值

Return Values

TRUE 表示成功，FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

3.2.4.2 命令码

#define NET_DVR_CAPTURE_FINGERPRINT_INFO 2504 //采集指纹

3.2.4.3 宏定义及结构体

宏定义

宏定义	宏定义含义	宏定义值
MAX_FINGER_PRINT_LEN	最大指纹长度	768

结构体：

```
typedef struct tagNET_DVR_CAPTURE_FINGERPRINT_COND
{
    DWORD dwSize;
    BYTE byFingerPrintPicType;    //图片类型：0-无意义
    BYTE byFingerNo;             //手指编号，范围 1-10
    BYTE byRes[126];
}NET_DVR_CAPTURE_FINGERPRINT_COND, *LPNET_DVR_CAPTURE_FINGERPRINT_COND;
```

```
typedef struct tagNET_DVR_CAPTURE_FINGERPRINT_CFG
{
    DWORD dwSize;
    DWORD dwFingerPrintDataSize;   //指纹数据大小
    BYTE byFingerData[MAX_FINGER_PRINT_LEN]; //指纹数据内容
```

```
    DWORD dwFingerPrintPicSize;      //指纹图片大小，等于 0 时，代表无指纹图片数据
    char* pFingerPrintPicBuffer;     //指纹图片缓存
    BYTE byFingerNo;                //手指编号，范围 1-10
    BYTE byFingerPrintQuality;      //指纹质量，范围 1-100
    BYTE byRes[62];
}NET_DVR_CAPTURE_FINGERPRINT_CFG, *LPNET_DVR_CAPTURE_FINGERPRINT_CFG;
```

3.3 人脸管理

3.3.1 人脸获取

3.3.1.1 接口函数

1.开启

```
NET_DVR_API LONG __stdcall NET_DVR_StartRemoteConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand,
LPVOID lpInBuffer, DWORD dwInBufferLen, fRemoteConfigCallback cbStateCallback = NULL,
LPVOID pUserData = NULL);
```

Parameters

lUserID

[in] NET_DVR_Login_V40 等登录接口的返回值

dwCommand

[in] NET_DVR_GET_FACE

lpInBuffer

[in] 指向一个 NET_DVR_FACE_COND 结构体

dwInBufferSize:

[in] 一个 NET_DVR_FACE_COND 结构体大小

Return Values

-1 表示失败，其他值作为 NET_DVR_GetNextRemoteConfig 等接口的句柄。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

2.逐条获取结果

```
NET_DVR_API LONG __stdcall NET_DVR_GetNextRemoteConfig(LONG lHandle, void* lpOutBuff,
DWORD dwOutBuffSize);
```

Parameters

lHandle

[in] 句柄，NET_DVR_StartRemoteConfig 的返回值

lpOutBuff

[out] 指向一个 NET_DVR_FACE_RECORD 结构体

dwOutBuffSize

[in] 一个 NET_DVR_FACE_RECORD 结构体大小

Return Values

-1 表示失败，其他值表示当前的获取状态等信息，详见下表。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

宏定义	宏定义值	含义
NET_SDK_GET_NEXT_STATUS_SUCCESS	1000	成功读取到数据，处理完本次数据后需要再次调用 NET_DVR_GetNextRemoteConfig 获取下一条数据
NET_SDK_GET_NEXT_STATUS_NEED_WAIT	1001	需等待设备发送数据，继续调用 NET_DVR_GetNextRemoteConfig
NET_SDK_GET_NEXT_STATUS_FINISH	1002	数据全部取完，可调用 NET_DVR_StopRemoteConfig 结束长连接
NET_SDK_GET_NEXT_STATUS_FAILED	1003	出现异常，可调用 NET_DVR_StopRemoteConfig 结束长连接

3.关闭

NET_DVR_API BOOL __stdcall NET_DVR_StopRemoteConfig(LONG lHandle);

Parameters

lHandle

[in] 句柄，NET_DVR_StartRemoteConfig 的返回值

Return Values

TRUE 表示成功，FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

3.3.1.2 命令码

#define NET_DVR_GET_FACE 2566 //获取人脸

3.3.1.3 宏定义及结构体

⊕ 宏定义

宏定义	宏定义含义	宏定义值
ACS_CARD_NO_LEN	卡号长度	32
MAX_CARD_READER_NUM_512	最大读卡器数	512

⊕ 结构体：

```
typedef struct _NET_DVR_FACE_COND
{
    DWORD dwSize;
    BYTE byCardNo[ACS_CARD_NO_LEN]; //人脸关联的卡号（设置时该参数可不设置）
    DWORD dwFaceNum; // 设置或获取人脸数量，获取时置为 0xffffffff 表示获取所有人脸信息
    DWORD dwEnableReaderNo; // 人脸读卡器编号
```

```

    BYTE byRes[124]; // 保留
}NET_DVR_FACE_COND, *LPNET_DVR_FACE_COND;

typedef struct _NET_DVR_FACE_RECORD
{
    DWORD dwSize;
    BYTE byCardNo[ACS_CARD_NO_LEN]; //人脸关联的卡号
    DWORD dwFaceLen; //人脸数据长度
    BYTE* pFaceBuffer; //人脸数据指针
    BYTE byRes[128];
}NET_DVR_FACE_RECORD, *LPNET_DVR_FACE_RECORD;

```

3.3.2 人脸下发

3.3.2.1 接口函数

1.开启

NET_DVR_API LONG __stdcall NET_DVR_StartRemoteConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand,
LPVOID lpInBuffer, DWORD dwInBufferLen, fRemoteConfigCallback cbStateCallback = NULL,
LPVOID pUserData = NULL);

Parameters

IUserID

[in] NET_DVR_Login_V40 等登录接口的返回值

dwCommand

[in] NET_DVR_SET_FACE

lpInBuffer

[in] 指向一个 NET_DVR_FACE_COND 结构体

dwInBufferSize:

[in] 一个 NET_DVR_FACE_COND 结构体大小

Return Values

-1 表示失败，其他值作为 NET_DVR_SendWithRecvRemoteConfig 等接口的句柄。接口返回失败
请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

2.逐条获取结果

NET_DVR_API LONG __stdcall NET_DVR_SendWithRecvRemoteConfig(LONG lHandle, void*
lpInBuff, DWORD dwInBuffSize, void* lpOutBuff, DWORD dwOutBuffSize, DWORD
*dwOutDataLen);

Parameters

IHandle

[in] 句柄，NET_DVR_StartRemoteConfig 的返回值

lpInBuff

[in] 指向一个 NET_DVR_FACE_RECORD 结构体

dwInBuffSize
[in] 一个 NET_DVR_FACE_RECORD 结构体大小
lpOutBuff
[out] 指向一个 NET_DVR_FACE_STATUS 结构体
dwOutBuffSize
[in] 一个 NET_DVR_FACE_STATUS 结构体大小
dwOutDataLen
[out] 实际收到的数据长度指针，不能为 NULL

Return Values

-1 表示失败，其他值表示当前的获取状态等信息，详见下表。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

宏定义	宏定义值	含义
NET_SDK_CONFIG_STATUS_SUCCESS	1000	成功读取到数据，客户端处理完本次数据后需要再次调用 NET_DVR_SendWithRecvRemoteConfig 获取下一条数据
NET_SDK_CONFIG_STATUS_NEEDWAIT	1001	配置等待，客户端可重新 NET_DVR_SendWithRecvRemoteConfig
NET_SDK_CONFIG_STATUS_FINISH	1002	数据全部取完，此时客户端可调用 NET_DVR_StopRemoteConfig 结束
NET_SDK_CONFIG_STATUS_FAILED	1003	配置失败，客户端可重新 NET_DVR_SendWithRecvRemoteConfig 下发下一条
NET_SDK_CONFIG_STATUS_EXCEPTION	1004	配置异常，此时客户端可调用 NET_DVR_StopRemoteConfig 结束

3.关闭

NET_DVR_API BOOL __stdcall NET_DVR_StopRemoteConfig(LONG lHandle);

Parameters

lHandle

[in] 句柄，NET_DVR_StartRemoteConfig 的返回值

Return Values

TRUE 表示成功，FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

3.3.2.2 命令码

```
#define NET_DVR_SET_FACE    2567 //下发人脸
```

3.3.2.3 宏定义及结构体

⊕ 宏定义

宏定义	宏定义含义	宏定义值

ACS_CARD_NO_LEN	卡号长度	32
MAX_CARD_READER_NUM_512	最大读卡器数	512
ERROR_MSG_LEN	下发错误信息	32

⊕ 结构体：

```

typedef struct _NET_DVR_FACE_COND
{
    DWORD dwSize;
    BYTE byCardNo[ACS_CARD_NO_LEN]; //人脸关联的卡号（设置时该参数可不设置）
    DWORD dwFaceNum; // 设置或获取人脸数量，获取时置为0xffffffff 表示获取所有人脸信息
    DWORD dwEnableReaderNo; // 人脸读卡器编号
    BYTE byRes[124]; // 保留
}NET_DVR_FACE_COND, *LPNET_DVR_FACE_COND;

typedef struct _NET_DVR_FACE_RECORD
{
    DWORD dwSize;
    BYTE byCardNo[ACS_CARD_NO_LEN]; //人脸关联的卡号
    DWORD dwFaceLen; //人脸数据长度
    BYTE* pFaceBuffer; //人脸数据指针
    BYTE byRes[128];
}NET_DVR_FACE_RECORD, *LPNET_DVR_FACE_RECORD;

typedef struct _NET_DVR_FACE_STATUS
{
    DWORD dwSize;
    BYTE byCardNo[ACS_CARD_NO_LEN]; //人脸关联的卡号
    BYTE byErrorMsg[ERROR_MSG_LEN]; //下发错误信息，当byCardReaderRecvStatus为4时，表示已存在人脸对应的卡号
    DWORD dwReaderNo; //人脸读卡器编号，可用于下发错误返回
    BYTE byRecvStatus; //人脸读卡器状态，按字节表示，0-失败，1-成功，2-重试或人脸质量差，3-内存已满(人脸数据满)，4-已存在该人脸，5-非法人脸 ID，6-算法建模失败，7-未下发卡权限，8-未定义（保留），9-人眼间距小距小，10-图片数据长度小于1KB，11-图片格式不符(png/jpg/bmp)，12-图片像素数量超过上限，13-图片像素数量低于下限，14-图片信息校验失败，15-图片解码失败，16-人脸检测失败，17-人脸评分失败
    BYTE byRes[131];
}NET_DVR_FACE_STATUS, *LPNET_DVR_FACE_STATUS;

```

3.3.3 人脸删除

3.3.3.1 接口函数

```
NET_DVR_API BOOL __stdcall NET_DVR_RemoteControl(LONG lUserID, DWORD dwCommand,
```

```
LPVOID lpInBuffer, DWORD dwInBufferSize);
```

Parameters

IUserID

[in] NET_DVR_Login_V40 等登录接口的返回值

dwCommand

[in] NET_DVR_DEL_FACE_PARAM_CFG

lpInBuffer

[in] 指向一个 NET_DVR_FACE_PARAM_CTRL 结构体

dwInBufferSize

[in] 一个 NET_DVR_FACE_PARAM_CTRL 结构体大小

Return Values

TRUE 表示成功, FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码, 通过错误码判断出错原因

3.3.3.2 命令码

```
#define NET_DVR_DEL_FACE_PARAM_CFG      2509 //删除人脸
```

3.3.3.3 宏定义及结构体

⊕ 宏定义

宏定义	宏定义含义	宏定义值
ACS_CARD_NO_LEN	卡号长度	32
MAX_CARD_READER_NUM_512	最大读卡器数	512
MAX_FACE_NUM	最大人脸数	2

⊕ 结构体:

```
typedef struct tagNET_DVR_FACE_PARAM_CTRL
{
    DWORD      dwSize;
    BYTE   byMode;          //删除方式, 0-按卡号方式删除, 1-按读卡器删除
    BYTE   byRes1[3];        //保留
    NET_DVR_DEL_FACE_PARAM_MODE struProcessMode; //处理方式
    BYTE   byRes[64];        //保留
}NET_DVR_FACE_PARAM_CTRL, *LPNET_DVR_FACE_PARAM_CTRL;

typedef union tagNET_DVR_DEL_FACE_PARAM_MODE
{
    BYTE   uLen[588]; //联合体长度
    NET_DVR_FACE_PARAM_BYCARD      struByCard;      //按卡号的方式删除
    NET_DVR_FACE_PARAM_BYREADER    struByReader;    //按读卡器的方式删除
}NET_DVR_DEL_FACE_PARAM_MODE, *LPNET_DVR_DEL_FACE_PARAM_MODE;
```

```

typedef struct tagNET_DVR_FACE_PARAM_BYCARD
{
    BYTE byCardNo[ACS_CARD_NO_LEN]; //人脸关联的卡号
    BYTE byEnableCardReader[MAX_CARD_READER_NUM_512]; //人脸的读卡器信息, 按数组
表示
    BYTE byFaceID[MAX_FACE_NUM]; //需要删除的人脸编号, 按数组下标, 值表示 0-
不删除, 1-删除该人脸
    BYTE byRes1[42]; //保留
}NET_DVR_FACE_PARAM_BYCARD, *LPNET_DVR_FACE_PARAM_BYCARD;

typedef struct tagNET_DVR_FACE_PARAM_BYREADER
{
    DWORD dwCardReaderNo; //按值表示, 人脸读卡器编号
    BYTE byClearAllCard; //是否删除所有卡的人脸信息, 0-按卡号删除人脸信息, 1-删除所有卡
的人脸信息
    BYTE byRes1[3]; //保留
    BYTE byCardNo[ACS_CARD_NO_LEN]; //人脸关联的卡号
    BYTE byRes[548]; //保留
}NET_DVR_FACE_PARAM_BYREADER, *LPNET_DVR_FACE_PARAM_BYREADER;

```

3.3.4 人脸采集

3.3.4.1 接口函数

1.开启

```
NET_DVR_API LONG __stdcall NET_DVR_StartRemoteConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand,
LPVOID lpInBuffer, DWORD dwInBufferLen, fRemoteConfigCallback cbStateCallback = NULL,
LPVOID pUserData = NULL);
```

Parameters

lUserID

[in] NET_DVR_Login_V40 等登录接口的返回值

dwCommand

[in] NET_DVR_CAPTURE_FACE_INFO

lpInBuffer

[in] 指向一个 NET_DVR_CAPTURE_FACE_COND 结构体

dwInBufferSize:

[in] 一个 NET_DVR_CAPTURE_FACE_COND 结构体大小

Return Values

-1 表示失败, 其他值作为 NET_DVR_GetNextRemoteConfig 等接口的句柄。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码, 通过错误码判断出错原因

2.逐条获取结果

```
NET_DVR_API LONG __stdcall NET_DVR_GetNextRemoteConfig(LONG lHandle, void* lpOutBuff,
```

```
DWORD dwOutBuffSize);
```

Parameters

IHandle

[in] 句柄, NET_DVR_StartRemoteConfig 的返回值

lpOutBuff

[out] 指向一个 NET_DVR_CAPTURE_FACE_CFG 结构体

dwOutBuffSize

[in] 一个 NET_DVR_CAPTURE_FACE_CFG 结构体大小

Return Values

-1 表示失败, 其他值表示当前的获取状态等信息, 详见下表。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码, 通过错误码判断出错原因

宏定义	宏定义值	含义
NET_SDK_GET_NEXT_STATUS_SUCCESS	1000	成功读取到数据, 处理完本次数据后需要再次调用 NET_DVR_GetNextRemoteConfig 获取下一条数据
NET_SDK_GET_NEXT_STATUS_NEED_WAIT	1001	需等待设备发送数据, 继续调用 NET_DVR_GetNextRemoteConfig
NET_SDK_GET_NEXT_STATUS_FINISH	1002	数据全部取完, 可调用 NET_DVR_StopRemoteConfig 结束长连接
NET_SDK_GET_NEXT_STATUS_FAILED	1003	出现异常, 可调用 NET_DVR_StopRemoteConfig 结束长连接

3.关闭

```
NET_DVR_API BOOL __stdcall NET_DVR_StopRemoteConfig(LONG IHandle);
```

Parameters

IHandle

[in] 句柄, NET_DVR_StartRemoteConfig 的返回值

Return Values

TRUE 表示成功, FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码, 通过错误码判断出错原因

3.3.4.2 命令码

```
#define NET_DVR_CAPTURE_FACE_INFO    2510 //采集人脸
```

3.3.4.3 宏定义及结构体

 **宏定义**

宏定义	宏定义含义	宏定义值

--	--	--

⊕ 结构体：

```
typedef struct tagNET_DVR_CAPTURE_FACE_COND
{
    DWORD dwSize;
    BYTE byRes[128];
}NET_DVR_CAPTURE_FACE_COND, *LPNET_DVR_CAPTURE_FACE_COND;

typedef struct tagNET_DVR_CAPTURE_FACE_CFG
{
    DWORD dwSize;
    DWORD dwFaceTemplate1Size; //人脸模板 1 数据大小，等于 0 时，代表无人脸模板 1 数据
    char* pFaceTemplate1Buffer; //人脸模板 1 数据缓存（不大于 2.5k）
    DWORD dwFaceTemplate2Size; //人脸模板 2 数据大小，等于 0 时，代表无人脸模板 2 数据
    char* pFaceTemplate2Buffer; //人脸模板 2 数据缓存（不大于 2.5K）
    DWORD dwFacePicSize; //人脸图片数据大小，等于 0 时，代表无人脸图片数据
    char* pFacePicBuffer; //人脸图片数据缓存
    BYTE byFaceQuality1; //人脸质量，范围 1-100
    BYTE byFaceQuality2; //人脸质量，范围 1-100
    BYTE byCaptureProgress; //采集进度，目前只有两种进度值：0-未采集到人脸，100-采集
    到人脸（只有在进度为 100 时，才解析人脸信息）
    BYTE byRes1;
    DWORD dwInfraredFacePicSize; //红外人脸图片数据大小，等于 0 时，代表无人脸图片数据
    char* pInfraredFacePicBuffer; //红外人脸图片数据缓存
    BYTE byRes[116];
}NET_DVR_CAPTURE_FACE_CFG, *LPNET_DVR_CAPTURE_FACE_CFG;
```

3.4 远程控门

3.4.1 接口函数

远程控门

```
NET_DVR_API BOOL __stdcall NET_DVR_ControlGateway(LONG lUserID, LONG lGatewayIndex,
DWORD dwStatic);
```

Parameters

IUserID

[in] NET_DVR_Login_V40 等登录接口的返回值

lGatewayIndex

[in] 门编号（-1 表示对所有门进行操作； 明眸仅支持一个门，故门编号填 1 即可）

dwStatic

[in] 命令值：0-关门，1-开门，2-常开，3-常关，4-恢复（恢复为普通状态）

Return Values

TRUE 表示成功，FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

3.5 门禁主机事件主动上传（布防）

3.5.1 接口函数

报警接口调用流程参考集成中设备事件主动上传：

1.设置回调函数

```
NET_DVR_API BOOL __stdcall NET_DVR_SetDVRMessageCallBack_V50(int iIndex, MSGCallBack fMessageCallBack, void* pUser);
```

Parameters

iIndex

[in] 回调函数索引，取值范围：[0,15]

fMessageCallBack

[in] 回调函数

pUser

[in] 用户数据

Callback Function

```
typedef void (CALLBACK *MSGCallBack)(LONG lCommand, NET_DVR_ALARMER *pAlarmer, char *pAlarmInfo, DWORD dwBufLen, void* pUser);
```

Callback Function Parameters

lCommand

[out] COMM_ALARM_ACS

pAlarmer

[out] 报警设备信息，包括设备序列号、IP 地址、登录 IUserID 句柄等

pAlarmInfo

[out] 指向一个 NET_DVR_ACS_ALARM_INFO 结构体

dwBufLen

[out] 一个 NET_DVR_ACS_ALARM_INFO 结构体大小

pUser

[out] 用户数据

Return Values

TRUE 表示成功，FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

2.报警布防

```
NET_DVR_API LONG __stdcall NET_DVR_SetupAlarmChan_V41(LONG IUserID, LPNET_DVR_SETUPALARM_PARAM lpSetupParam);
```

Parameters

IUserID

[in] NET_DVR_Login_V40 等登录接口的返回值

lpSetupParam

[in] 报警布防参数

Return Values

-1 表示失败，其他值作为 NET_DVR_CloseAlarmChan_V30 函数的句柄参数。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

3.报警撤防

NET_DVR_API BOOL __stdcall NET_DVR_CloseAlarmChan_V30(LONG lAlarmHandle);

Parameters

lAlarmHandle

[in] NET_DVR_SetupAlarmChan_V41 的返回值

Return Values

TRUE 表示成功，FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

3.5.2 命令码

```
#define COMM_ALARM_ACS      0x5002 //门禁主机报警
```

3.5.3 宏定义及结构体

宏定义

宏定义	宏定义含义	宏定义值
ACS_CARD_NO_LEN	卡号长度	32
MACADDR_LEN	mac 地址长度	6
MAX_NAMELEN	DVR 本地登陆名	16

结构体：

```
typedef struct tagNET_DVR_ACS_EVENT_INFO
{
    DWORD dwSize;
    BYTE byCardNo[ACS_CARD_NO_LEN]; //卡号, 为 0 无效
    BYTE byCardType; //卡类型, 1-普通卡, 2-残障人士卡, 3-禁止名单卡, 4-巡更卡, 5-胁迫卡,
    //6-超级卡, 7-来宾卡, 8-解除卡, 为 0 无效
    BYTE byAllowListNo; //允许名单单号,1-8, 为 0 无效
    BYTE byReportChannel; //报告上传通道, 1-布防上传, 2-中心组 1 上传, 3-中心组 2 上传, 为 0
    //无效
    BYTE byCardReaderKind; //读卡器属于哪一类, 0-无效, 1-IC 读卡器, 2-身份证读卡器, 3-二维
    //码读卡器,4-指纹头
```

```

        DWORD dwCardReaderNo; //读卡器编号, 为 0 无效
        DWORD dwDoorNo; //门编号(楼层编号), 为 0 无效 (当接的设备为人员通道设备时, 门 1 为进
方向, 门 2 为出方向)
        DWORD dwVerifyNo; //多重卡认证序号, 为 0 无效
        DWORD dwAlarmInNo; //报警输入号, 为 0 无效
        DWORD dwAlarmOutNo; //报警输出号, 为 0 无效
        DWORD dwCaseSensorNo; //事件触发器编号
        DWORD dwRs485No; //RS485 通道号, 为 0 无效
        DWORD dwMultiCardGroupNo; //群组编号
        WORD wAccessChannel; //人员通道号
        BYTE byDeviceNo; //设备编号, 为 0 无效
        BYTE byDistractControlNo; //分控器编号, 为 0 无效
        DWORD dwEmployeeNo; //工号, 为 0 无效
        WORD wLocalControllerID; //就地控制器编号, 0-门禁主机, 1-64 代表就地控制器
        BYTE byInternetAccess; //网口 ID: (1-上行网口 1,2-上行网口 2,3-下行网口 1)
        BYTE byType; //防区类型, 0:即时防区,1-24 小时防区,2-延时防区 ,3-内部防区, 4-钥匙
防区 5-火警防区 6-周界防区 7-24 小时无声防区 8-24 小时辅助防区, 9-24 小时震动防区,10-门禁
紧急开门防区, 11-门禁紧急关门防区 0xff-无
        BYTE byMACAddr[MACADDR_LEN]; //物理地址, 为 0 无效
        BYTE bySwipeCardType; //刷卡类型, 0-无效, 1-二维码
        BYTE byMask; //是否带口罩: 0-保留, 1-未知, 2-不戴口罩, 3-戴口罩
        DWORD dwSerialNo; //事件流水号, 为 0 无效
        BYTE byChannelControllerID; //通道控制器 ID, 为 0 无效, 1-主通道控制器, 2-从通道控制器
        BYTE byChannelControllerLampID; //通道控制器灯板 ID, 为 0 无效 (有效范围 1-255)
        BYTE byChannelControllerIRAdaptorID; //通道控制器红外转接板 ID, 为 0 无效 (有效范围
1-255)
        BYTE byChannelControllerIREmitterID; //通道控制器红外对射 ID, 为 0 无效 (有效范围 1-255)
        BYTE byRes[4];
}NET_DVR_ACS_EVENT_INFO, *LPNET_DVR_ACS_EVENT_INFO;

typedef struct tagNET_DVR_ACS_ALARM_INFO
{
    DWORD dwSize;
    DWORD dwMajor; //报警主类型 (见门禁事件主次类型章节)
    DWORD dwMinor; //报警次类型 (见门禁事件主次类型章节)
    NET_DVR_TIME struTime; //时间
    BYTE sNetUser[MAX_NAMELEN]; //网络操作的用户名
    NET_DVR_IPADDR struRemoteHostAddr; //远程主机地址
    NET_DVR_ACS_EVENT_INFO struAcsEventInfo; //详细参数
    DWORD dwPicDataLen; //图片数据大小, 不为 0 是表示后面带数据
    char *pPicData;
    WORD wInductiveEventType; //归纳事件类型, 0-无效, 客户端判断该值为非 0 值后, 报警类
型通过归纳事件类型区分, 否则通过原有报警主次类型 (dwMajor、dwMinor) 区分
    BYTE byPicTransType; //图片数据传输方式: 0-二进制; 1-url

```

```

BYTE    byRes1; //保留字节
DWORD dwIOTChannelNo;//IOT 通道号
char *pAcsEventInfoExtend; /*byAcsEventInfoExtend 为 1 时， 表示指向一个
NET_DVRACS_EVENT_INFO_EXTEND 结构体*/
BYTE    byAcsEventInfoExtend; //pAcsEventInfoExtend 是否有效: 0-无效, 1-有效
BYTE    byTimeType; //时间类型: 0-设备本地时间, 1-UTC 时间 (struTime 的时间)
BYTE    byRes2; //保留字节
BYTE    byAcsEventInfoExtendV20; //pAcsEventInfoExtendV20 是否有效: 0-无效, 1-有效
char    *pAcsEventInfoExtendV20; /*byAcsEventInfoExtendV20 为 1 时， 表示指向一个
NET_DVRACS_EVENT_INFO_EXTEND_V20 结构体 (测温信息在该结构体里面) */
BYTE byRes[4];
}NET_DVRACS_ALARM_INFO, *LPNET_DVRACS_ALARM_INFO;

typedef struct tagNET_DVRACS_EVENT_INFO_EXTEND
{
    DWORD dwFrontSerialNo; //事件流水号，为 0 无效（若该字段为 0， 平台根据 dwSerialNo 判断
    是否丢失事件；若该字段不为 0， 平台根据该字段和 dwSerialNo 字段共同判断是否丢失事件）(主要用于解决报警订阅后导致 dwSerialNo 不连续的情况)
    BYTE  byUserType; //人员类型: 0-无效, 1-普通人（主人）, 2-来宾（访客）, 3-禁止名单人,
    4-管理员
    BYTE  byCurrentVerifyMode; //读卡器当前验证方式: 0-无效, 1-休眠, 2-刷卡+密码, 3-刷卡,
    4-刷卡或密码, 5-指纹, 6-指纹+密码, 7-指纹或刷卡, 8-指纹+刷卡, 9-指纹+刷卡+密码, 10-人脸或
    指纹或刷卡或密码, 11-人脸+指纹, 12-人脸+密码, 13-人脸+刷卡, 14-人脸, 15-工号+密码, 16-指
    纹或密码, 17-工号+指纹, 18-工号+指纹+密码, 19-人脸+指纹+刷卡, 20-人脸+密码+指纹, 21-工号
    +人脸, 22-人脸或人脸+刷卡, 23-指纹或人脸, 24-刷卡或人脸或密码, 25-刷卡或人脸, 26-刷卡或
    人脸或指纹, 27-刷卡或指纹或密码
    BYTE  byCurrentEvent; //是否为实时事件: 0-无效, 1-是（实时事件）, 2-否（离线事件）
    BYTE  byPurePwdVerifyEnable; //设备是否支持纯密码认证, 0-不支持, 1-支持
    BYTE  byEmployeeNo[NET_SDK_EMPLOYEE_NO_LEN]; //工号（人员 ID）(对于设备来说,
    如果使用了工号（人员 ID）字段, byEmployeeNo 一定要传递, 如果 byEmployeeNo 可转换为
    dwEmployeeNo, 那么该字段也要传递; 对于上层平台或客户端来说, 优先解析 byEmployeeNo 字段,
    如该字段为空, 再考虑解析 dwEmployeeNo 字段)
    BYTE  byAttendanceStatus; //考勤状态: 0-未定义,1-上班, 2-下班, 3-开始休息, 4-结束休息,
    5-开始加班, 6-结束加班
    BYTE  byStatusValue; //考勤状态值
    BYTE  byRes2[2];
    BYTE  byUUID[NET_SDK_UUID_LEN/*36*/]; //UUID (该字段仅在对接萤石平台过程中才会
    使用)
    BYTE  byDeviceName[NET_DEV_NAME_LEN]; //设备序列号
    BYTE  byRes[24];
}NET_DVRACS_EVENT_INFO_EXTEND, *LPNET_DVRACS_EVENT_INFO_EXTEND;

//扩展结构体信息 V20
typedef struct tagNET_DVRACS_EVENT_INFO_EXTEND_V20

```

```

{
    BYTE byRemoteCheck; //是否需要远程核验（0-无效， 1-不需要（默认）， 2-需要）
    BYTE byThermometryUnit; //测温单位（0-摄氏度（默认）， 1-华氏度， 2-开尔文）
    BYTE byIsAbnormalTemperature; //人脸抓拍测温是否温度异常： 1-是， 0-否
    BYTE byRes2;
    float fCurrTemperature; //人脸温度（精确到小数点后一位）
    NET_VCA_POINT struRegionCoordinates; //人脸温度坐标
    DWORD dwQRCodeInfoLen; //二维码信息长度， 不为 0 是表示后面带数据
    DWORD dwVisibleLightDataLen; //热成像相机可见光图片长度， 不为 0 是表示后面带数据
    DWORD dwThermalDataLen; //热成像图片长度， 不为 0 是表示后面带数据
    char *pQRCodeInfo; //二维码信息指针
    char *pVisibleLightData; //热成像相机可见光图片指针
    char *pThermalData; //热成像图片指针
    BYTE byRes[1024];
}NET_DVR_ACS_EVENT_INFO_EXTEND_V20,
*LPNET_DVR_ACS_EVENT_INFO_EXTEND_V20;

typedef struct tagNET_DVR_SETUPALARM_PARAM
{
    DWORD dwSize;
    BYTE byRes2[10];
    BYTE byDeployType; //布防类型： 0-客户端布防， 1-实时布防
    BYTE byRes1[5];
}NET_DVR_SETUPALARM_PARAM, *LPNET_DVR_SETUPALARM_PARAM;

```

3.5.4 备注

布防类型：0-客户端布防（支持实时事件+离线事件上传）；1-实时布防（仅支持实时事件上传，不支持离线事件上传）

3.6 身份证刷卡信息主动上传（布防）

3.6.1 接口函数

报警接口调用流程参考集成中设备事件主动上传：

1.设置回调函数

```
NET_DVR_API BOOL __stdcall NET_DVR_SetDVRMessageCallBack_V50(int iIndex, MSGCallBack
fMessageCallBack, void* pUser);
```

Parameters

iIndex

[in] 回调函数索引，取值范围：[0,15]

fMessageCallBack
 [in] 回调函数
pUser
 [in] 用户数据
Callback Function
typedef void (CALLBACK *MSGCallBack)(LONG lCommand, NET_DVR_ALARMER *pAlarmer, char *pAlarmInfo, DWORD dwBufLen, void* pUser);
Callback Function Parameters
lCommand
 [out] COMM_ID_INFO_ALARM
pAlarmer
 [out] 报警设备信息，包括设备序列号、IP 地址、登录 IUserID 句柄等
pAlarmInfo
 [out] 指向一个 NET_DVR_ID_CARD_INFO_ALARM 结构体
dwBufLen
 [out] 一个 NET_DVR_ID_CARD_INFO_ALARM 结构体大小
pUser
 [out] 用户数据

Return Values

TRUE 表示成功，FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

2.报警布防

NET_DVR_API LONG __stdcall NET_DVR_SetupAlarmChan_V41(LONG IUserID,
LPNET_DVR_SETUPALARM_PARAM lpSetupParam);

Parameters

IUserID
 [in] NET_DVR_Login_V40 等登录接口的返回值
lpSetupParam
 [in] 报警布防参数

Return Values

-1 表示失败，其他值作为 NET_DVR_CloseAlarmChan_V30 函数的句柄参数。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

3.报警撤防

NET_DVR_API BOOL __stdcall NET_DVR_CloseAlarmChan_V30(LONG lAlarmHandle);

Parameters

lAlarmHandle
 [in] NET_DVR_SetupAlarmChan_V41 的返回值

Return Values

TRUE 表示成功，FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

3.6.2 命令码

```
#define COMM_ID_INFO_ALARM 0x5200 //身份证信息上传
```

3.6.3 宏定义及结构体

⊕ 宏定义

宏定义	宏定义含义	宏定义值
MAX_NAMELEN	DVR 本地登陆名	16
MAX_ID_NUM_LEN	最大身份证号长度	32
MAX_ID_NAME_LEN	最大姓名长度	128
MAX_ID_ADDR_LEN	最大住址长度	280
MAX_ID_ISSUING_AUTHORITY_LEN	最大签发机关长度	128

⊕ 结构体：

```
//身份证信息报警
typedef struct tagNET_DVR_ID_CARD_INFO_ALARM
{
    DWORD dwSize;           //结构长度
    NET_DVR_ID_CARD_INFO     struIDCardCfg;//身份证信息
    DWORD dwMajor;          //报警主类型，参考宏定义（见门禁事件主次类型章节）
    DWORD dwMinor;          //报警次类型，参考宏定义（见门禁事件主次类型章节）
    NET_DVR_TIME_V30   struSwipeTime; //时间
    BYTE    byNetUser[MAX_NAMELEN];//网络操作的用户名
    NET_DVR_IPADDR      struRemoteHostAddr;//远程主机地址
    DWORD dwCardReaderNo; //读卡器编号，为 0 无效
    DWORD dwDoorNo;        //门编号，为 0 无效
    DWORD dwPicDataLen;   //图片数据大小，不为 0 是表示后面带数据
    char    *pPicData;
    BYTE byCardType; //卡类型，1-普通卡，2-残障人士卡，3-禁止名单卡，4-巡更卡，5-胁迫卡，6-超级卡，7-来宾卡，8-解除卡，为 0 无效
    BYTE byDeviceNo;           // 设备编号，为 0 时无效(有效范围 1-255)
    BYTE byMask; //是否带口罩：0-保留，1-未知，2-不戴口罩，3-戴口罩
    BYTE byRes2;
    DWORD dwFingerPrintDataLen; // 指纹数据大小，不为 0 是表示后面带数据
    char *pFingerPrintData;
    DWORD dwCapturePicDataLen; // 抓拍图片数据大小，不为 0 是表示后面带数据
    char *pCapturePicData;
    DWORD dwCertificatePicDataLen; //证件抓拍图片数据大小，不为 0 是表示后面带数据
    char    *pCertificatePicData;
    BYTE byCardReaderKind; //读卡器属于哪一类，0-无效，1-IC 读卡器，2-身份证读卡器，3-二维码读卡器,4-指纹头
```

```

BYTE byRes3[2];
BYTE    byIDCardInfoExtend;    //pIDCardInfoExtend 是否有效: 0-无效, 1-有效
char    *pIDCardInfoExtend;    /*byIDCardInfoExtend 为 1 时, 表示指向一个
NET_DVR_ID_CARD_INFO_EXTEND 结构体(测温信息在该结构体里面) */
BYTE byRes[172];
}NET_DVR_ID_CARD_INFO_ALARM, *LPNET_DVR_ID_CARD_INFO_ALARM;

//身份证信息
typedef struct tagNET_DVR_ID_CARD_INFO
{
    DWORD dwSize;           //结构长度
    BYTE byName[MAX_ID_NAME_LEN]; //姓名
    NET_DVR_DATE struBirth; //出生日期
    BYTE byAddr[MAX_ID_ADDR_LEN]; //住址
    BYTE byIDNum[MAX_ID_NUM_LEN]; //身份证号码
    BYTE byIssuingAuthority[MAX_ID_ISSUING_AUTHORITY_LEN]; //签发机关
    NET_DVR_DATE struStartDate; //有效开始日期
    NET_DVR_DATE struEndDate; //有效截止日期
    BYTE byTermOfValidity; //是否长期有效, 0-否, 1-是(有效截止日期无效)
    BYTE bySex; //性别, 1-男, 2-女
    BYTE byNation;
    BYTE byRes[101];
}NET_DVR_ID_CARD_INFO, *LPNET_DVR_ID_CARD_INFO;

//扩展结构体信息
typedef struct tagNET_DVR_ID_CARD_INFO_EXTEND
{
    BYTE byRemoteCheck; //是否需要远程核验(0-无效, 1-不需要(默认), 2-需要)
    BYTE byThermometryUnit; //测温单位(0-摄氏度(默认), 1-华氏度, 2-开尔文)
    BYTE byIsAbnormalTemperature; //人脸抓拍测温是否温度异常: 1-是, 0-否
    BYTE byRes2;
    float fCurrTemperature; //人脸温度(精确到小数点后一位)
    NET_VCA_POINT struRegionCoordinates; //人脸温度坐标
    DWORD dwQRCodeInfoLen; //二维码信息长度, 不为0是表示后面带数据
    DWORD dwVisibleLightDataLen; //热成像相机可见光图片长度, 不为0是表示后面带数据
    DWORD dwThermalDataLen; //热成像图片长度, 不为0是表示后面带数据
    char *pQRCodeInfo; //二维码信息指针
    char *pVisibleLightData; //热成像相机可见光图片指针
    char *pThermalData; //热成像图片指针
    BYTE byRes[1024];
}NET_DVR_ID_CARD_INFO_EXTEND, *LPNET_DVR_ID_CARD_INFO_EXTEND;

```

```

typedef struct tagNET_DVR_SETUPALARM_PARAM
{

```

```
    DWORD dwSize;
    BYTE byRes2[10];
    BYTE byDeployType; //布防类型: 0-客户端布防, 1-实时布防
    BYTE byRes1[5];
}NET_DVR_SETUPALARM_PARAM, *LPNET_DVR_SETUPALARM_PARAM;
```

3.6.4 备注

布防类型: 0-客户端布防 (支持实时事件+离线事件上传); 1-实时布防 (仅支持实时事件上传, 不支持离线事件上传)

3.7 主动获取设备事件

3.7.1 接口函数

1.开启

```
NET_DVR_API LONG __stdcall NET_DVR_StartRemoteConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand,
LPVOID lpInBuffer, DWORD dwInBufferLen, fRemoteConfigCallback cbStateCallback = NULL,
LPVOID pUserData = NULL);
```

Parameters

IUserID

[in] NET_DVR_Login_V40 等登录接口的返回值

dwCommand

[in] NET_DVR_GET_ACS_EVENT

lpInBuffer

[in] 指向一个 NET_DVR_ACS_EVENT_COND 结构体

dwInBufferSize:

[in] 一个 NET_DVR_ACS_EVENT_COND 结构体大小

Return Values

-1 表示失败, 其他值作为 NET_DVR_GetNextRemoteConfig 等接口的句柄。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码, 通过错误码判断出错原因

2.逐条获取结果

```
NET_DVR_API LONG __stdcall NET_DVR_GetNextRemoteConfig(LONG lHandle, void* lpOutBuff,
DWORD dwOutBuffSize);
```

Parameters

lHandle

[in] 句柄, NET_DVR_StartRemoteConfig 的返回值

lpOutBuff

[out] 指向一个 NET_DVR_ACS_EVENT_CFG 结构体

dwOutBuffSize

[in] 一个 NET_DVR_ACS_EVENT_CFG 结构体大小

Return Values

-1 表示失败，其他值表示当前的获取状态等信息，详见下表。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

宏定义	宏定义值	含义
NET_SDK_GET_NEXT_STATUS_SUCCESS	1000	成功读取到数据，处理完本次数据后需要再次调用 NET_DVR_GetNextRemoteConfig 获取下一条数据
NET_SDK_GET_NEXT_STATUS_NEED_WAIT	1001	需等待设备发送数据，继续调用 NET_DVR_GetNextRemoteConfig
NET_SDK_GET_NEXT_STATUS_FINISH	1002	数据全部取完，可调用 NET_DVR_StopRemoteConfig 结束长连接
NET_SDK_GET_NEXT_STATUS_FAILED	1003	出现异常，可调用 NET_DVR_StopRemoteConfig 结束长连接

3.关闭

NET_DVR_API BOOL __stdcall NET_DVR_StopRemoteConfig(LONG lHandle);

Parameters

lHandle

[in] 句柄，NET_DVR_StartRemoteConfig 的返回值

Return Values

TRUE 表示成功，FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

3.7.2 命令码

```
#define NET_DVR_GET_ACSEVENT 2514 //设备事件获取
```

3.7.3 宏定义及结构体

⊕ 宏定义

宏定义	宏定义含义	宏定义值
ACS_CARD_NO_LEN	卡号长度	32
MACADDR_LEN	mac 地址长度	6
MAX_NAMELEN	DVR 本地登陆名	16

⊕ 结构体：

```
typedef struct tagNET_DVR_ACSEVENT_COND
{
```

```

DWORD      dwSize;
DWORD dwMajor; //报警主类型, 0-全部 (见门禁事件主次类型章节)
DWORD dwMinor; //报警次类型, 0-全部 (见门禁事件主次类型章节)
NET_DVR_TIME    struStartTime; //开始时间
NET_DVR_TIME    struEndTime; //结束时间
BYTE byCardNo[ACS_CARD_NO_LEN]; //卡号
BYTE byName[NAME_LEN]; //持卡人姓名
BYTE byPicEnable; //是否带图片, 0-不带图片, 1-带图片
BYTE byRes2[3]; //保留
DWORD dwBeginSerialNo; //起始流水号 (为 0 时默认全部)
DWORD dwEndSerialNo; //结束流水号 (为 0 时默认全部)
BYTE byRes[244]; //保留
}NET_DVR_ACSEVENT_COND,*LPNET_DVR_ACSEVENT_COND;

typedef struct tagNET_DVR_ACSEVENT_DETAIL
{
    DWORD dwSize;
    BYTE byCardNo[ACS_CARD_NO_LEN]; //卡号 (mac 地址), 为 0 无效
    BYTE byCardType; //卡类型, 1-普通卡, 2-残障人士卡, 3-禁止名单卡, 4-巡更卡, 5-胁迫卡,
    6-超级卡, 7-来宾卡, 8-解除卡, 为 0 无效
    BYTE byAllowListNo; //允许名单单号,1-8, 为 0 无效
    BYTE byReportChannel; //报告上传通道, 1-布防上传, 2-中心组 1 上传, 3-中心组 2 上传, 为 0
    无效
    BYTE byCardReaderKind; //读卡器属于哪一类, 0-无效, 1-IC 读卡器, 2-身份证读卡器, 3-二维
    码读卡器,4-指纹头
    DWORD dwCardReaderNo; //读卡器编号, 为 0 无效
    DWORD dwDoorNo; //门编号 (楼层编号), 为 0 无效
    DWORD dwVerifyNo; //多重卡认证序号, 为 0 无效
    DWORD dwAlarmInNo; //报警输入号, 为 0 无效
    DWORD dwAlarmOutNo; //报警输出号, 为 0 无效
    DWORD dwCaseSensorNo; //事件触发器编号
    DWORD dwRs485No; //RS485 通道号, 为 0 无效
    DWORD dwMultiCardGroupNo; //群组编号
    WORD wAccessChannel; //人员通道号
    BYTE byDeviceNo; //设备编号, 为 0 无效 (有效范围 1-255)
    BYTE byDistractControlNo; //分控器编号, 为 0 无效
    DWORD dwEmployeeNo; //工号, 为 0 无效
    WORD wLocalControllerID; //就地控制器编号, 0-门禁主机, 1-64 代表就地控制器
    BYTE byInternetAccess; //网口 ID: (1-上行网口 1,2-上行网口 2,3-下行网口 1)
    BYTE byType; //分区类型, 0:即时分区,1-24 小时分区,2-延时分区 ,3-内部分区, 4-钥匙分
    区 5-火警分区 6-周界分区 7-24 小时无声分区 8-24 小时辅助分区, 9-24 小时震动分区,10-门禁紧
    急开门分区, 11-门禁紧急关门分区 0xff-无
    BYTE byMACAddr[MACADDR_LEN]; //物理地址, 为 0 无效
    BYTE bySwipeCardType; //刷卡类型, 0-无效, 1-二维码
}

```

```

BYTE byRes2;
DWORD dwSerialNo; //事件流水号，为 0 无效
BYTE byRes[112];
}NET_DVR_ACS_EVENT_DETAIL, *LPNET_DVR_ACS_EVENT_DETAIL;

typedef struct tagNET_DVR_ACS_EVENT_CFG
{
    DWORD dwSize;
    DWORD dwMajor; //报警主类型（见门禁事件主次类型章节）
    DWORD dwMinor; //报警次类型（见门禁事件主次类型章节）
    NET_DVR_TIME struTime; //时间
    BYTE sNetUser[MAX_NAMELEN] ;//网络操作的用户名
    NET_DVR_IPADDR struRemoteHostAddr ;//远程主机地址
    NET_DVR_ACS_EVENT_DETAIL struAcsEventInfo; //详细参数
    DWORD dwPicDataLen; //图片数据大小，不为 0 是表示后面带数据
    char *pPicData;
    BYTE byRes[64];
}NET_DVR_ACS_EVENT_CFG, *LPNET_DVR_ACS_EVENT_CFG;

```

3.8 卡权限计划模板管理

3.8.1 卡权限周计划配置

3.8.1.1 接口函数

获取卡权限周计划

```
NET_DVR_API BOOL __stdcall NET_DVR_GetDVRConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand, LONG lChannel, LPVOID lpOutBuffer, DWORD dwOutBufferSize, LPDWORD lpBytesReturned);
```

Parameters

IUserID

[in] NET_DVR_Login_V40 等登录接口的返回值

dwCommand

[in] NET_DVR_GET_CARD_RIGHT_WEEK_PLAN

lChannel

[in] 周计划编号（从 1 开始）

lpOutBuffer

[out] 指向一个 NET_DVR_WEEK_PLAN_CFG 结构体

dwOutBufferSize

[in] 一个 NET_DVR_WEEK_PLAN_CFG 结构体大小

lpBytesReturned

[out] 实际收到的数据长度指针，不能为 NULL

Return Values

TRUE 表示成功，FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

设置卡权限周计划

```
NET_DVR_API BOOL __stdcall NET_DVR_SetDVRConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand, LONG lChannel, LPVOID lpInBuffer, DWORD dwInBufferSize);
```

Parameters

lUserID

[in] NET_DVR_Login_V40 等登录接口的返回值

dwCommand

[in] NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_WEEK_PLAN

lChannel

[in] 周计划编号（从 1 开始）

lpInBuffer

[in] 指向一个 NET_DVR_WEEK_PLAN_CFG 结构体

dwInBufferSize

[in] 一个 NET_DVR_WEEK_PLAN_CFG 结构体大小

Return Values

TRUE 表示成功，FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

3.8.1.2 命令码

```
#define NET_DVR_GET_CARD_RIGHT_WEEK_PLAN 2126 //获取卡权限周计划  
#define NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_WEEK_PLAN 2127 //设置卡权限周计划
```

3.8.1.3 宏定义及结构体

宏定义

宏定义	宏定义含义	宏定义值
MAX_DAYS	每周天数	7
MAX_TIMESEGMENT_V30	设备最大时间段数	8

结构体

```
typedef struct tagNET_DVR_WEEK_PLAN_CFG  
{  
    DWORD dwSize;  
    BYTE byEnable; //是否使能, 1-使能, 0-不使能  
    BYTE byRes1[3];  
    NET_DVR_SINGLE_PLAN_SEGMENT struPlanCfg[MAX_DAYS][MAX_TIMESEGMENT_V30];  
    //周计划参数  
    BYTE byRes2[16];
```

```

}NET_DVR_WEEK_PLAN_CFG, *LPNET_DVR_WEEK_PLAN_CFG;

typedef struct tagNET_DVR_SINGLE_PLAN_SEGMENT
{
    BYTE byEnable; //是否使能， 1-使能， 0-不使能
    BYTE byRes[7];
    NET_DVR_TIME_SEGMENT struTimeSegment; //时间段参数（要保证时间段不能重叠，否则下发会失败）
}NET_DVR_SINGLE_PLAN_SEGMENT, *LPNET_DVR_SINGLE_PLAN_SEGMENT;

typedef struct tagNET_DVR_TIME_SEGMENT
{
    NET_DVR_SIMPLE_DAYTIME struBeginTime; //开始时间点
    NET_DVR_SIMPLE_DAYTIME struEndTime; //结束时间点
}NET_DVR_TIME_SEGMENT, *LPNET_DVR_TIME_SEGMENT;

typedef struct tagNET_DVR_SIMPLE_DAYTIME
{
    BYTE byHour; //时
    BYTE byMinute; //分
    BYTE bySecond; //秒
    BYTE byRes;
}NET_DVR_SIMPLE_DAYTIME, *LPNET_DVR_SIMPLE_DAYTIME;

```

3.8.2 卡权限假日计划配置

3.8.2.1 接口函数

获取卡权限假日计划

```

NET_DVR_API  BOOL  __stdcall  NET_DVR_GetDVRConfig(LONG  lUserID,  DWORD
dwCommand, LONG  lChannel,  LPVOID  lpOutBuffer,  DWORD  dwOutBufferSize,  LPDWORD
lpBytesReturned);

```

Parameters

IUserID

[in] NET_DVR_Login_V40 等登录接口的返回值

dwCommand

[in] NET_DVR_GET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_PLAN

lChannel

[in] 假日计划编号（从 1 开始）

lpOutBuffer

[out] 指向一个 NET_DVR_HOLIDAY_PLAN_CFG 结构体

dwOutBufferSize

[in] 一个 NET_DVR_HOLIDAY_PLAN_CFG 结构体大小
lpBytesReturned

[out] 实际收到的数据长度指针，不能为 NULL

Return Values

TRUE 表示成功，FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

设置卡权限假日计划

```
NET_DVR_API BOOL __stdcall NET_DVR_SetDVRConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand, LONG lChannel, LPVOID lpInBuffer, DWORD dwInBufferSize);
```

Parameters

lUserID

[in] NET_DVR_Login_V40 等登录接口的返回值

dwCommand

[in] NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_PLAN

lChannel

[in] 假日计划编号（从 1 开始）

lpInBuffer

[in] 指向一个 NET_DVR_HOLIDAY_PLAN_CFG 结构体

dwInBufferSize

[in] 一个 NET_DVR_HOLIDAY_PLAN_CFG 结构体大小

Return Values

TRUE 表示成功，FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

3.8.2.2 命令码

```
#define NET_DVR_GET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_PLAN 2130 //获取卡权限假日计划  
#define NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_PLAN 2131 //设置卡权限假日计划
```

3.8.2.3 宏定义及结构体

宏定义

宏定义	宏定义含义	宏定义值
MAX_TIMESEGMENT_V30	设备最大时间段数	8

结构体

```
typedef struct tagNET_DVR_HOLIDAY_PLAN_CFG  
{  
    DWORD dwSize;  
    BYTE byEnable; //是否使能， 1-使能， 0-不使能  
    BYTE byRes1[3];
```

```

NET_DVR_DATE struBeginDate; //假日开始日期
NET_DVR_DATE struEndDate; //假日结束日期
NET_DVR_SINGLE_PLAN_SEGMENT struPlanCfg[MAX_TIMESEGMENT_V30]; //时间段参数
BYTE byRes2[16];
}NET_DVR_HOLIDAY_PLAN_CFG, *LPNET_DVR_HOLIDAY_PLAN_CFG;

typedef struct tagNET_DVR_DATE
{
    WORD wYear;
    BYTE byMonth;
    BYTE byDay;
}NET_DVR_DATE, *LPNET_DVR_DATE;

typedef struct tagNET_DVR_SINGLE_PLAN_SEGMENT
{
    BYTE byEnable; //是否使能， 1-使能， 0-不使能
    BYTE byRes[7];
    NET_DVR_TIME_SEGMENT struTimeSegment; //时间段参数（要保证时间段不能重叠，否则下发会失败）
}NET_DVR_SINGLE_PLAN_SEGMENT, *LPNET_DVR_SINGLE_PLAN_SEGMENT;

typedef struct tagNET_DVR_TIME_SEGMENT
{
    NET_DVR_SIMPLE_DAYTIME struBeginTime; //开始时间点
    NET_DVR_SIMPLE_DAYTIME struEndTime; //结束时间点
}NET_DVR_TIME_SEGMENT, *LPNET_DVR_TIME_SEGMENT;

typedef struct tagNET_DVR_SIMPLE_DAYTIME
{
    BYTE byHour; //时
    BYTE byMinute; //分
    BYTE bySecond; //秒
    BYTE byRes;
}NET_DVR_SIMPLE_DAYTIME, *LPNET_DVR_SIMPLE_DAYTIME;

```

3.8.3 卡权限假日组配置

3.8.3.1 接口函数

获取卡权限假日组

```

NET_DVR_API BOOL __stdcall NET_DVR_GetDVRConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand, LONG lChannel, LPVOID lpOutBuffer, DWORD dwOutBufferSize, LPDWORD lpBytesReturned);

```

Parameters

IUserID

[in] NET_DVR_Login_V40 等登录接口的返回值

dwCommand

[in] NET_DVR_GET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_GROUP

lChannel

[in] 假日组编号（从 1 开始）

lpOutBuffer

[out] 指向一个 NET_DVR_HOLIDAY_GROUP_CFG 结构体

dwOutBufferSize

[in] 一个 NET_DVR_HOLIDAY_GROUP_CFG 结构体大小

lpBytesReturned

[out] 实际收到的数据长度指针，不能为 NULL

Return Values

TRUE 表示成功，FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

设置卡权限假日组

```
NET_DVR_API BOOL __stdcall NET_DVR_SetDVRConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand, LONG lChannel, LPVOID lpInBuffer, DWORD dwInBufferSize);
```

Parameters

IUserID

[in] NET_DVR_Login_V40 等登录接口的返回值

dwCommand

[in] NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_GROUP

lChannel

[in] 假日组编号（从 1 开始）

lpInBuffer

[in] 指向一个 NET_DVR_HOLIDAY_GROUP_CFG 结构体

dwInBufferSize

[in] 一个 NET_DVR_HOLIDAY_GROUP_CFG 结构体大小

Return Values

TRUE 表示成功，FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

3.8.3.2 命令码

```
#define NET_DVR_GET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_GROUP 2134 //获取卡权限假日组  
#define NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_HOLIDAY_GROUP 2135 //设置卡权限假日组
```

3.8.3.3 宏定义及结构体

宏定义

宏定义	宏定义含义	宏定义值
HOLIDAY_GROUP_NAME_LEN	假日组名称长度	32
MAX_HOLIDAY_PLAN_NUM	假日组最大假日计划数	16

结构体

```
typedef struct tagNET_DVR_HOLIDAY_GROUP_CFG
{
    DWORD dwSize;
    BYTE byEnable; //是否启用, 1-启用, 0-不启用
    BYTE byRes1[3];
    BYTE byGroupName[HOLIDAY_GROUP_NAME_LEN]; //假日组名称
    DWORD dwHolidayPlanNo[MAX_HOLIDAY_PLAN_NUM]; //假日计划编号, 就前填充, 遇 0 无效
    BYTE byRes2[32];
}NET_DVR_HOLIDAY_GROUP_CFG, *LPNET_DVR_HOLIDAY_GROUP_CFG;
```

3.8.4 卡权限计划模板配置

3.8.4.1 接口函数

获取卡权限计划模板

```
NET_DVR_API BOOL __stdcall NET_DVR_GetDVRConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand, LONG lChannel, LPVOID lpOutBuffer, DWORD dwOutBufferSize, LPDWORD lpBytesReturned);
```

Parameters

IUserID

[in] NET_DVR_Login_V40 等登录接口的返回值

dwCommand

[in] NET_DVR_GET_CARD_RIGHT_PLAN_TEMPLATE

lChannel

[in] 计划模板编号 (从 1 开始)

lpOutBuffer

[out] 指向一个 NET_DVR_PLAN_TEMPLATE 结构体

dwOutBufferSize

[in] 一个 NET_DVR_PLAN_TEMPLATE 结构体大小

lpBytesReturned

[out] 实际收到的数据长度指针, 不能为 NULL

Return Values

TRUE 表示成功, FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码, 通过错误码判断出错原因

设置卡权限计划模板

```
NET_DVR_API BOOL __stdcall NET_DVR_SetDVRConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand, LONG lChannel, LPVOID lpInBuffer, DWORD dwInBufferSize);
```

Parameters

IUserID

[in] NET_DVR_Login_V40 等登录接口的返回值

dwCommand

[in] NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_PLAN_TEMPLATE

lChannel

[in] 计划模板编号（从 1 开始）

lpInBuffer

[in] 指向一个 NET_DVR_PLAN_TEMPLATE 结构体

dwInBufferSize

[in] 一个 NET_DVR_PLAN_TEMPLATE 结构体大小

Return Values

TRUE 表示成功，FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET_DVR_GetLastError 获取错误码，通过错误码判断出错原因

3.8.4.2 命令码

```
#define NET_DVR_GET_CARD_RIGHT_PLAN_TEMPLATE 2138 //获取卡权限计划模板  
#define NET_DVR_SET_CARD_RIGHT_PLAN_TEMPLATE 2139 //设置卡权限计划模板
```

3.8.4.3 宏定义及结构体

宏定义

宏定义	宏定义含义	宏定义值
TEMPLATE_NAME_LEN	计划模板名称长度	32
MAX_HOLIDAY_GROUP_NUM	计划模板最大假日组数	16

结构体

```
typedef struct tagNET_DVR_PLAN_TEMPLATE  
{  
    DWORD dwSize;  
    BYTE byEnable; //是否启用, 1-启用, 0-不启用  
    BYTE byRes1[3];  
    BYTE byTemplateName[TEMPLATE_NAME_LEN]; //模板名称  
    DWORD dwWeekPlanNo; //周计划编号, 0 为无效  
    DWORD dwHolidayGroupNo[MAX_HOLIDAY_GROUP_NUM]; //假日组编号, 就前填充, 遇 0  
    //无效  
    BYTE byRes2[32];  
}NET_DVR_PLAN_TEMPLATE, *LPNET_DVR_PLAN_TEMPLATE;
```

3.9 门禁事件主次类型

```
/* 报警 */
//主类型
#define MAJOR_ALARM      0x1

//次类型
#define MINOR_HOST_DESMANTLE_ALARM          0x404 //设备防拆报警
#define MINOR_HOST_DESMANTLE_RESUME         0x405 //设备防拆恢复
#define MINOR_CARD_READER_DESMANTLE_ALARM   0x406 //读卡器防拆报警
#define MINOR_CARD_READER_DESMANTLE_RESUME  0x407 //读卡器防拆恢复
#define MINOR_CASE_SENSOR_ALARM             0x408 //事件输入报警
#define MINOR_CASE_SENSOR_RESUME           0x409 //事件输入恢复
#define MINOR_STRESS_ALARM                 0x40a //胁迫报警
#define MINOR_OFFLINE_ECENT_NEARLY_FULL    0x40b //离线事件满 90% 报警
#define MINOR_CARD_MAX_AUTHENTICATE_FAIL  0x40c //卡号认证失败超次报
警

#define MINOR_SD_CARD_FULL                0x40d //SD 卡存储满报警
#define MINOR_SECURITY_MODULE_DESMANTLE_ALARM 0x40f //门控安全模块防拆报警
#define MINOR_SECURITY_MODULE_DESMANTLE_RESUME 0x410 //门控安全模块防拆恢复

/* 异常 */
//主类型
#define MAJOR_EXCEPTION     0x2

//次类型
#define MINOR_NET_BROKEN          0x27 //网络断开
#define MINOR_DEV_POWER_ON        0x400 //设备上电启动
#define MINOR_NET_RESUME          0x407 //网络恢复
#define MINOR_FLASH_ABNORMAL      0x408 //FLASH 读写异常
#define MINOR_CARD_READER_OFFLINE 0x409 //读卡器掉线
#define MINOR_CARD_READER_RESUME   0x40a //读卡器掉线恢复
#define MINOR_SECURITY_MODULE_OFF  0x40f //门控安全模块掉线
#define MINOR_SECURITY_MODULE_RESUME 0x410 //门控安全模块在线
#define MINOR_ID_CARD_READER_NOT_CONNECT 0x41d //身份证阅读器未连接
#define MINOR_ID_CARD_READER_RESUME   0x41e //身份证阅读器连接恢复
#define MINOR_COM_NOT_CONNECT     0x423 //COM 口未连接
#define MINOR_COM_RESUME          0x424 //COM 口连接恢复
#define MINOR_PEOPLE_AND_ID_CARD_DEVICE_ONLINE 0x426 //人证设备在线
#define MINOR_PEOPLE_AND_ID_CARD_DEVICE_OFFLINE 0x427 //人证设备离线
#define MINOR_LOCAL_LOGIN_LOCK    0x428 //本地登录锁定
#define MINOR_LOCAL_LOGIN_UNLOCK  0x429 //本地登录解锁

/* 操作 */
//主类型
```

```

#define MAJOR_OPERATION      0x3
//次类型
#define MINOR_LOCAL_LOGIN          0x50 //本地登陆
#define MINOR_LOCAL_UPGRADE        0x5a //本地升级
#define MINOR_REMOTE_LOGIN         0x70 //远程登录
#define MINOR_REMOTE_LOGOUT        0x71 //远程注销登陆
#define MINOR_REMOTE_ARM           0x79 //远程布防
#define MINOR_REMOTE_DISARM        0x7a //远程撤防
#define MINOR_REMOTE_REBOOT         0x7b //远程重启
#define MINOR_REMOTE_UPGRADE        0x7e //远程升级
#define MINOR_REMOTE_CFGFILE_OUTPUT 0x86 //远程导出配置文件
#define MINOR_REMOTE_CFGFILE_INPUT   0x87 //远程导入配置文件
#define MINOR_REMOTE_OPEN_DOOR       0x400 //远程开门
#define MINOR_REMOTE_CLOSE_DOOR      0x401 //远程关门(受控)
#define MINOR_REMOTE_ALWAYS_OPEN     0x402 //远程常开(自由)
#define MINOR_REMOTE_ALWAYS_CLOSE    0x403 //远程常关(禁用)
#define MINOR_REMOTE_CHECK_TIME      0x404 //远程手动校时
#define MINOR_NTP_CHECK_TIME        0x405 //NTP 自动校时
#define MINOR_REMOTE_CLEAR_CARD      0x406 //远程清空卡号
#define MINOR_REMOTE_RESTORE_CFG     0x407 //远程恢复默认参数
#define MINOR_LOCAL_RESTORE_CFG      0x40a //本地恢复默认参数
#define MINOR_REMOTE_CAPTURE_PIC      0x40b //远程抓拍
#define MINOR_MOD_NET_REPORT_CFG     0x40c //修改网络中心参数配置
#define MINOR_MOD_REPORT_GROUP_PARAM  0x40e //修改中心组参数配置
#define MINOR_UNLOCK_PASSWORD_OPEN_DOOR 0x40f //解除码输入
#define MINOR_REMOTE_ACTUAL_GUARD    0x419 //远程实时布防
#define MINOR_REMOTE_ACTUAL_UNGUARD   0x41a //远程实时撤防

/*事件*/
//主类型
#define MAJOR_EVENT      0x5
//次类型
#define MINOR_LEGAL_CARD_PASS        0x01 //合法卡认证通过
#define MINOR_CARD_AND_PSW_PASS       0x02 //刷卡加密码认证通过
#define MINOR_CARD_AND_PSW_FAIL        0x03 //刷卡加密码认证失败
#define MINOR_CARD_AND_PSW_TIMEOUT     0x04 //数卡加密码认证超时
#define MINOR_CARD_AND_PSW_OVER_TIME   0x05 //刷卡加密码超次
#define MINOR_CARD_NO_RIGHT          0x06 //未分配权限
#define MINOR_CARD_INVALID_PERIOD      0x07 //无效时段
#define MINOR_CARD_OUT_OF_DATE        0x08 //卡号过期
#define MINOR_INVALID_CARD            0x09 //无此卡号
#define MINOR_ANTI_SNEAK_FAIL         0x0a //反潜回认证失败
#define MINOR_NOT_BELONG_MULTI_GROUP   0x0c //卡不属于多重认证群组
#define MINOR_INVALID_MULTI_VERIFY_PERIOD 0x0d //卡不在多重认证时间段内

```

```

#define MINOR_MULTI_VERIFY_SUPER_RIGHT_FAIL    0x0e //多重认证模式超级权限认证失败
#define MINOR_MULTI_VERIFY_REMOTE_RIGHT_FAIL   0x0f //多重认证模式远程认证失败
#define MINOR_MULTI_VERIFY_SUCCESS             0x10 //多重认证成功
#define MINOR_LEADER_CARD_OPEN_BEGIN          0x11 //首卡开门开始
#define MINOR_LEADER_CARD_OPEN_END            0x12 //首卡开门结束
#define MINOR_ALWAYS_OPEN_BEGIN               0x13 //常开状态开始
#define MINOR_ALWAYS_OPEN_END                0x14 //常开状态结束
#define MINOR_LOCK_OPEN                      0x15 //门锁打开
#define MINOR_LOCK_CLOSE                     0x16 //门锁关闭
#define MINOR_DOOR_BUTTON_PRESS              0x17 //开门按钮打开
#define MINOR_DOOR_BUTTON_RELEASE            0x18 //开门按钮放开
#define MINOR_DOOR_OPEN_NORMAL               0x19 //正常开门（门磁）
#define MINOR_DOOR_CLOSE_NORMAL              0x1a //正常关门（门磁）
#define MINOR_DOOR_OPEN_ABNORMAL             0x1b //门异常打开（门磁）
#define MINOR_DOOR_OPEN_TIMEOUT              0x1c //门打开超时（门磁）
#define MINOR_ALARMOUT_ON                   0x1d //报警输出打开
#define MINOR_ALARMOUT_OFF                  0x1e //报警输出关闭
#define MINOR_ALWAYS_CLOSE_BEGIN             0x1f //常关状态开始
#define MINOR_ALWAYS_CLOSE_END               0x20 //常关状态结束
#define MINOR_MULTI_VERIFY_NEED_REMOTE_OPEN  0x21 //多重多重认证需要远程开门
#define MINOR_MULTI_VERIFY_SUPERPASSWD_VERIFY_SUCCESS 0x22 //多重认证超级密码认证成功事件
#define MINOR_MULTI_VERIFY_REPEAT_VERIFY     0x23 //多重认证重复认证事件
#define MINOR_MULTI_VERIFY_TIMEOUT           0x24 //多重认证重复认证事件
#define MINOR_DOORBELL_RINGING              0x25 //门铃响
#define MINOR_FINGERPRINT_COMPARE_PASS      0x26 //指纹比对通过
#define MINOR_FINGERPRINT_COMPARE_FAIL       0x27 //指纹比对失败
#define MINOR_CARD_FINGERPRINT_VERIFY_PASS   0x28 //刷卡加指纹认证通过
#define MINOR_CARD_FINGERPRINT_VERIFY_FAIL    0x29 //刷卡加指纹认证失败
#define MINOR_CARD_FINGERPRINT_VERIFY_TIMEOUT 0x2a //刷卡加指纹认证超时
#define MINOR_CARD_FINGERPRINT_PASSWD_VERIFY_PASS 0x2b //刷卡加指纹加密码认证通过
#define MINOR_CARD_FINGERPRINT_PASSWD_VERIFY_FAIL 0x2c //刷卡加指纹加密码认证失败
#define MINOR_CARD_FINGERPRINT_PASSWD_VERIFY_TIMEOUT 0x2d //刷卡加指纹加密码认证超时
#define MINOR_FINGERPRINT_PASSWD_VERIFY_PASS 0x2e //指纹加密码认证通过
#define MINOR_FINGERPRINT_PASSWD_VERIFY_FAIL 0x2f //指纹加密码认证失败
#define MINOR_FINGERPRINT_PASSWD_VERIFY_TIMEOUT 0x30 //指纹加密码认证超时
#define MINOR_FINGERPRINT_INEXISTENCE        0x31 //指纹不存在
#define MINOR_CALL_CENTER                    0x33 //呼叫中心事件
#define MINOR_FACE_AND_FP_VERIFY_PASS        0x36 //人脸加指纹认证通过
#define MINOR_FACE_AND_FP_VERIFY_FAIL         0x37 //人脸加指纹认证失败

```

```

#define MINOR_FACE_AND_FP_VERIFY_TIMEOUT          0x38 //人脸加指纹认证超时
#define MINOR_FACE_AND_PW_VERIFY_PASS            0x39 //人脸加密码认证通过
#define MINOR_FACE_AND_PW_VERIFY_FAIL             0x3a //人脸加密码认证失败
#define MINOR_FACE_AND_PW_VERIFY_TIMEOUT          0x3b //人脸加密码认证超时
#define MINOR_FACE_AND_CARD_VERIFY_PASS           0x3c //人脸加刷卡认证通过
#define MINOR_FACE_AND_CARD_VERIFY_FAIL            0x3d //人脸加刷卡认证失败
#define MINOR_FACE_AND_CARD_VERIFY_TIMEOUT         0x3e //人脸加刷卡认证超时
#define MINOR_FACE_AND_PW_AND_FP_VERIFY_PASS      0x3f //人脸加密码加指纹认证通过
#define MINOR_FACE_AND_PW_AND_FP_VERIFY_FAIL       0x40 //人脸加密码加指纹认证失败
#define MINOR_FACE_AND_PW_AND_FP_VERIFY_TIMEOUT    0x41 //人脸加密码加指纹认证超时

#define MINOR_FACE_CARD_AND_FP_VERIFY_PASS        0x42 //人脸加刷卡加指纹认证通过
#define MINOR_FACE_CARD_AND_FP_VERIFY_FAIL         0x43 //人脸加刷卡加指纹认证失败
#define MINOR_FACE_CARD_AND_FP_VERIFY_TIMEOUT      0x44 //人脸加刷卡加指纹认证超时

#define MINOR_EMPLOYEEENO_AND_FP_VERIFY_PASS      0x45 //工号加指纹认证通过
#define MINOR_EMPLOYEEENO_AND_FP_VERIFY_FAIL       0x46 //工号加指纹认证失败
#define MINOR_EMPLOYEEENO_AND_FP_VERIFY_TIMEOUT    0x47 //工号加指纹认证超时
#define MINOR_EMPLOYEEENO_AND_FP_AND_PW_VERIFY_PASS 0x48 //工号加指纹加密码认证通过
#define MINOR_EMPLOYEEENO_AND_FP_AND_PW_VERIFY_FAIL 0x49 //工号加指纹加密码认证失败
#define MINOR_EMPLOYEEENO_AND_FP_AND_PW_VERIFY_TIMEOUT 0x4a //工号加指纹加密码认证超时

#define MINOR_FACE_VERIFY_PASS                    0x4b //人脸认证通过
#define MINOR_FACE_VERIFY_FAIL                   0x4c //人脸认证失败
#define MINOR_EMPLOYEEENO_AND_FACE_VERIFY_PASS   0x4d //工号加人脸识别通过
#define MINOR_EMPLOYEEENO_AND_FACE_VERIFY_FAIL    0x4e //工号加人脸识别失败
#define MINOR_EMPLOYEEENO_AND_FACE_VERIFY_TIMEOUT 0x4f //工号加人脸识别超时
#define MINOR_FACE_RECOGNIZE_FAIL                0x50 //人脸抓拍失败
#define MINOR_FIRSTCARD_AUTHORIZE_BEGIN          0x51 //首卡授权开始
#define MINOR_FIRSTCARD_AUTHORIZE_END            0x52 //首卡授权结束
#define MINOR_EMPLOYEEENO_AND_PW_PASS            0x65 //工号加密码认证通过
#define MINOR_EMPLOYEEENO_AND_PW_FAIL             0x66 //工号加密码认证失败
#define MINOR_EMPLOYEEENO_AND_PW_TIMEOUT         0x67 //工号加密码认证超时
#define MINOR_HUMAN_DETECT_FAIL                 0x68 //真人检测失败
#define MINOR_PEOPLE_AND_ID_CARD_COMPARE_PASS   0x69 //人证比对通过
#define MINOR_PEOPLE_AND_ID_CARD_COMPARE_FAIL    0x70 //人证比对失败
#define MINOR_CERTIFICATE_BLOCKLIST             0x71 //禁止名单事件

```

3.10 错误码表

详情见《设备网络 SDK 使用手册》：

The screenshot shows the Device Network SDK User Manual V5.3 search interface. The search bar contains '错误码' (Error Codes). The search results table has columns for Title, Location, and Order. The first few entries are:

标题	位置	名次
版本更新	设备网络SDK使用手册_V5.3	1
NET_DVR_GetLastError	设备网络SDK使用手册_V5.3	2
NET_DVR_GetErrorMsg	设备网络SDK使用手册_V5.3	3
NET_DVR_StartRemoteConfig	设备网络SDK使用手册_V5.3	4

Below the search results is a detailed table of error codes:

错误代码	错误描述	备注
NET_DVR_NOERROR	0	正常操作。
NET_DVR_PASSWORD_ERROR	1	用户名或密码错。用户名或密码不能为空，且用户名或密码必须是字母、数字或下划线。
NET_DVR_INENOUGHPSD	2	权限不足。一般权限是指：访问者没有通过审核，虽然在通道上权限，但权限级别并不足。禁用账户的权限不足。
NET_DVR_INFINITE	3	SDK未初始化。
NET_DVR_CHANNEL_ERROR	4	连接错误。连接过期或它的连接数。
NET_DVR_DVR_MAXLINE	5	权限不足。权限不足是指：访问者没有通过审核。
NET_DVR_VERSIONNOTMATCH	6	连接设备失败。设备不启动或连接失败是不能开始视频打流。
NET_DVR_NETWORK_FAIL_CONNECT	7	连接设备失败。设备不启动或连接失败是不能开始视频打流。
NET_DVR_NETWORK_SEND_ERROR	8	设备失败失败。
NET_DVR_NETWORK_RECV_ERROR	9	从设备接收失败。
NET_DVR_NETWORK_RECV_TIMEOUT	10	从设备接收超时。
NET_DVR_NETWORK_ESCRIPTDATA	11	脚本执行失败。此脚本设备或者从设备执行的资源缺少，导致脚本的配置对他人设备不可用。
NET_DVR_OPENGL_ERROR	12	使用OpenGL错误。
NET_DVR_OPENINPUTPERMIT	13	无法打开。用户无法打开图像的权限，例如权限栏限制用户无法访问图像。
NET_DVR_COMMANDTIMEOUT	14	命令失败。命令失败是指命令不能执行。
NET_DVR_CH3RSERIALPORT	15	串口失败。有的设备串口号不存在。
NET_DVR_CH3RALARMPORT	16	报警端口错误。报警端口设备不存在或者端口地址不正确。
NET_DVR_PARAMETER_ERROR	17	参数错误。从参数中输入的数据类型与参数类型不符，或者参数值超过该类型的取值范围。
NET_DVR_CHAN_EXCEPTION	18	设备连接失败。
NET_DVR_NOFILE	19	设备无权限。当设备无权限时，设备的热度会降，摄像头将停止工作。
NET_DVR_FREEDOMSERUM	20	授权失败。当设备无授权时，设备的热度会降，摄像头将停止工作。
NET_DVR_DISK_FULL	21	硬盘爆满。
NET_DVR_DISK_ERROR	22	硬盘故障。
NET_DVR_NO SUPPORT	23	设备无支持。

4. FAQ

1. 下发人脸图片大小限制 200k 以内；
2. 默认卡权限计划模板编号为 1，该计划模板全天 24 小时有效；
3. 卡、指纹、人脸之间通过卡号（CardNo）进行关联，设备内的卡号要保证唯一性；
4. 卡、卡权限计划模板之前通过计划模板编号（CardRightPlan）进行关联；
5. 下发指纹、人脸前，首先要保证卡（包含卡号、人员信息及权限信息；如实际场景中没有真实卡，CardNo 可填写虚拟卡号，但要保证唯一性）已经下发；
6. 删除卡时，首先要保证卡所关联的指纹、人脸已经删除。